



Краткое руководство пользователя

В соответствии с Вашими требованиями

iR2022/iR2018

СОДЕРЖАНИЕ

Регулировка громкости	3
Общие параметры	5
Параметры копирования	8
Параметры передачи/приема	10
Параметры адресной книги	12
Параметры таймера	13
Регулировка/Чистка	15
Параметры отчета	17
Параметры системы	18

Храните это Руководство рядом с аппаратом и используйте его в качестве справочника.

Дополнительные функции

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции] на панели управления для отображения меню Дополнительные функции. Меню Дополнительные функции позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата. Можно также выполнить настройку параметров, необходимых для использования функции Факс, например типа телефонной линии и номера факса.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1. РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
1. РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажимайте клавишу  или  до тех пор, пока не появится параметр, который требуется задать или изменить  нажмите клавишу [OK].

3 100% АВТО 01
A ► ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп]

● РЕГУЛИР. ГРОМК. (См. стр. 3)

ДОП. ФУНКЦИИ
1. РЕГУЛИР. ГРОМК.

Позволяет задать или отменить подачу звуковых сигналов. Кроме того, можно изменить уровень их громкости.

● ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ (См. стр. 5)

ДОП. ФУНКЦИИ
2. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Позволяет указывать настройки параметров, общих для функций Копирование, Факс и Печать.

● ПАРАМЕТРЫ КОПИР. (См. стр. 8)

ДОП. ФУНКЦИИ
3. ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

Позволяет изменять настройку параметров функции Копирование.

● НАСТРОЙКИ TX/RX (См. стр. 10)

ДОП. ФУНКЦИИ
4. НАСТРОЙКИ TX/RX

Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров факса в соответствии с потребностями пользователя.

● ПАРАМЕТРЫ АДР.КН. (См. стр. 12)

ДОП. ФУНКЦИИ
5. ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.

Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров адресной книги.

● ПАРАМ. ПРИНТЕРА



ДОП. ФУНКЦИИ
6.ПАРАМ. ПРИНТЕРА

Дополнительные сведения см. в руководстве *PCL/UFR II Printer Guide* или *UFR II Printer Guide*.

● ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА (См. стр. 13)



ДОП. ФУНКЦИИ
7.ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА

Позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата, связанных с таймером, например задавать время, спустя которое аппарат переходит в спящий режим.

● РЕГУЛИР./ЧИСТКА (См. стр. 15)



ДОП. ФУНКЦИИ
8.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

Позволяет выполнять настройки печати или чистку аппарата.

● ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА (См. стр. 17)



ДОП. ФУНКЦИИ
9.ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

Позволяет задавать условия для печати Отчета о передаче, Отчета о приеме и Отчета о работе. Кроме того, можно печатать списки получателей, зарегистрированных для быстрого набора или содержание параметров меню Дополнительные функции.

● ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ (См. стр. 18)



ДОП. ФУНКЦИИ
10.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Позволяет задавать параметры администратора системы, параметры управления ИД отдела, параметры сети и другие системные параметры.

1 Регулировка громкости

- Позволяет задать или отменить подачу звуковых сигналов. Кроме того, можно изменить уровень их громкости.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции].

2 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <РЕГУЛИР. ГРОМК.>.

3 РЕГУЛИР. ГРОМК.
1.УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК.

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A ► ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

- УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК.*1

РЕГУЛИР. ГРОМК.
1.УПРАВЛЕНИЕ ГРОМК.

Можно задать уровень громкости сигнала монитора во время передачи факса.

- ТОН ВВОДА

РЕГУЛИР. ГРОМК.
2.ТОН ВВОДА

Тон ввода звучит при нажатии клавиш на панели управления.

- ТОН ОШИБКИ

РЕГУЛИР. ГРОМК.
3.ТОН ОШИБКИ

Тон ошибки звучит при возникновении неполадки (например, при замятии бумаги или сбоя операции).

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

● ТОН ЗАВЕРШ. ПЕР.*1

РЕГУЛИР. ГРОМК.
4.ТОН ЗАВЕРШ. ПЕР.

Тон завершения передачи звучит в случае успешного завершения передачи факса.

● ТОН ЗАВЕРШ. ПР.*1

РЕГУЛИР. ГРОМК.
5.ТОН ЗАВЕРШ. ПР.

Тон завершения приема звучит в случае успешного завершения приема факса.

● ТОН. ЗАВЕРШ. СКАН

РЕГУЛИР. ГРОМК.
6.ТОН. ЗАВЕРШ. СКАН

Тон завершения сканирования звучит по завершении сканирования.

● ТОН. ЗАВЕРШ. ПЕЧ.

РЕГУЛИР. ГРОМК.
7.ТОН. ЗАВЕРШ. ПЕЧ.

Тон завершения печати звучит по завершении печати.

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

- Позволяет указывать настройки параметров, общих для функций Копирование, Факс и Печать.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
2.ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ>.

3 ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
1.ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

Нажимая клавишу  или  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

- ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
1.ИСХОДНАЯ ФУНКЦИЯ

Можно указать экран, который отображается при включении основного питания или после запуска режима Автоматическая очистка.

- НАСТР. АВТООЧИСТ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
2.НАСТР. АВТООЧИСТ.

Можно задать отображение экрана, указанного в качестве исходной функции, при инициации режима Автоочистка.

- РЕЖ.ЭКОНОМ.ТОНЕРА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
3.РЕЖ.ЭКОНОМ.ТОНЕРА

Можно выбрать уровень расхода тонера при печати.

● ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
4. ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ

Если изображение на распечатке отличается от оригинального изображения, можно настроить уровень плотности.

● АВТ. ВЫБОР КАСС.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
5. АВТ. ВЫБОР КАСС.

Можно задать кассеты для бумаги, которые требуется использовать для автоматического выбора бумаги и автоматического переключения кассет. Этот параметр можно настроить отдельно для функций копирования, печати и факсимильной связи.

● ВЫБОР ТИПА БУМАГИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
6. ВЫБОР ТИПА БУМАГИ

Можно задать тип бумаги, загружаемой в каждую кассету для бумаги.

● ЭН. В СПЯЩЕМ РЕЖ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
7. ЭН. В СПЯЩЕМ РЕЖ.

Можно задать один из двух уровней потребления энергии, когда аппарат находится в спящем режиме: <ВЫСОКИЙ> и <НИЗКИЙ>.

● ОБОЗНАЧ. ЛОТКА^{*2}

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
8. ОБОЗНАЧ. ЛОТКА

Можно назначить выводные лотки аппарата, которые следует использовать при выполнении конкретных функций. Выводные лотки обозначаются как Лоток А и Лоток В.

● СТ. НАСТР. УСТ. Р. П.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
9. СТ. НАСТР. УСТ. Р. П.

Можно заранее задать формат и тип бумаги, используемой в устройстве ручной подачи. Эта настройка удобна, если в устройство ручной подачи всегда загружается бумага одного и того же типа.

● ПЕРЕКЛ. ПОДАЧИ БУМ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
10. ПЕРЕКЛ. ПОДАЧИ БУМ

Можно переключать способы подачи бумаги, загруженной в аппарат. Это удобно, когда требуется получать односторонние или двусторонние распечатки на бумаге с предварительно выполненной печатью (бумага с отпечатанными логотипами или шаблонами), не изменяя ориентацию бумаги, загруженной в источник бумаги.

^{*2} Отображается только в том случае, если установлено внутреннее двухлотковое устройство вывода E2 или финишер U2 (приобретаются дополнительно).

Дополнительные функции

- ЯЗЫК ДИСП. СООБ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
11.ЯЗЫК ДИСП. СООБ.

Можно выбрать язык сообщений, отображаемых на ЖК-дисплее.

- СООБЩ.ЗАГРЯЗ. АПД

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
12.СООБЩ.ЗАГРЯЗ. АПД

Этот режим можно использовать для получения напоминания о необходимости выполнить чистку области сканирования, когда аппарат обнаруживает полосы или пятна.

- СЖАТ.ДАН. (СКАН.)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
13.СЖАТ.ДАН. (СКАН.)

Можно задать коэффициент сжатия данных для сетевого сканирования.

- ЗНАЧ. ГАММА (СКАН.)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
14.ЗНАЧ. ГАММА (СКАН.)

Можно задать значение гамма, которое следует использовать при сканировании цветных документов через сеть в Ваш компьютер.

- ИНИЦ. ОБЩ. ПАРАМ.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
15.ИНИЦ. ОБЩ. ПАРАМ.

Можно вернуть все общие параметры к значениям по умолчанию (исходные параметры).

3 Параметры копирования

Руководство по работе с функцией Копирование, глава 3

- Позволяет изменять настройку параметров функции Копирование.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
3.ПАРАМЕТРЫ КОПИР.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ПАРАМЕТРЫ КОПИР.>.

3 ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
1.ТИП РАЗБОРА

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A A ■ ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

- ТИП РАЗБОРА^{*3}

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
1.ТИП РАЗБОРА

Если требуется использовать режим Поворот, задайте для этого параметра настройку «ПОВОРОТ».

- ПРИОР.НАПРАВЛ.ИЗ.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
2.ПРИОР.НАПРАВЛ.ИЗ.

Можно задать приоритет стандартного направления.

*3 Не отображается в том случае, если установлен дополнительно приобретаемый финишер U2.

● АВТООРИЕНТАЦИЯ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
3. АВТООРИЕНТАЦИЯ

Если для параметра <АВТООРИЕНТАЦИЯ> задано значение «ВКЛ.», аппарат использует имеющуюся информацию, например о формате оригинала и коэффициенте масштабирования, для определения наиболее подходящей ориентации для указанного формата бумаги, а затем при необходимости автоматически поворачивает изображение.

● СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
4. СТАНДАРТН. ПАРАМ.

Можно задать стандартные параметры для копирования. Можно выбрать настройки для девяти параметров:

- <1.КАЧЕСТВО ИЗОБР.>
- <2.ПЛОТНОСТЬ>
- <3.КОЭФФ. МАСШТАБИР.>
- <4.КОПИЙ>
- <5.СОРТИРОВКА>
- <6.2-СТОП.>
- <7.СТИР. РАМКИ>
- <8.2-СТР. РАЗДЕЛЕН.>
- <9.ВЫБОР БУМАГИ>

● РЕЗКОСТЬ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
5. РЕЗКОСТЬ

Можно задать резкость скопированного изображения. Если требуется четко копировать текст и линии, задайте более высокий уровень резкости. Если требуется копировать изображение с полутонами, задайте более низкий уровень резкости.

● ГРУППА ФОРМ. БУМ.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
6. ГРУППА ФОРМ. БУМ.

Для аппарата можно выбрать группу форматов бумаги.

● ВВОД ММ/ДЮЙМЫ

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
7. ВВОД ММ/ДЮЙМЫ

Можно задать единицу измерения ширины стирания рамки для функции Стирание рамки.

● ИНИЦ. ПАРАМ. КОП.

ПАРАМЕТРЫ КОПИР.
8. ИНИЦ. ПАРАМ. КОП.

Режимы, которые были изменены в меню Параметры копирования (с помощью меню Дополнительные функции), можно вернуть к настройкам по умолчанию.

4 Параметры передачи/приема*1

Руководство по факсимильной связи, главы 6, 10

- Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров факса в соответствии с потребностями пользователя.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
4.НАСТРОЙКИ ТХ/РХ

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <НАСТРОЙКИ ТХ/РХ>.

3 НАСТРОЙКИ ТХ/РХ
1.ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.> или <ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>

4 ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
1.ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените настройку следующих параметров.

5 100% АВТО 01
A A ■ ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

● Общие параметры передачи/приема

● ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
1.ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

Можно настроить следующие параметры:

- <1.ИМЯ АППАРАТА>
- <2.ПЛОТНОСТЬ СКАНИР.>
- <3.СТАНДАРТН. ПАРАМ.>
- <4.ИД. ПЕРЕД. ТЕРМ.>
- <5.ПОВОРОТ ПЕР.ИЗОБ.>
- <6.СТАНД.НАБОР ИНИЦ.>

● ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

ОБЩ. УСТ.ПЕР./ПР.
1.ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

Можно настроить следующие параметры:

- <1.ВЫБЕРИТЕ КАССЕТУ>
- <2.ДВУСТОР. ПЕЧАТЬ>
- <3.УМЕНЬШ. ПРИ ПР.>
- <4.СНОСКА ПРИ ПРИЕМЕ>
- <5.НЕПРЕРЫВН. ПЕЧАТЬ>

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

● Параметры факса

● ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗ.

ПАРАМЕТРЫ ФАКСА
1. ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗ.

Можно настроить следующие параметры:

<1.ТЕЛ. № АППАРАТА>
<2.ТИП ТЕЛ. ЛИНИИ>

● ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

НАСТРОЙКИ ФАКСА
2. ПАРАМ. ПЕРЕДАЧИ

Можно настроить следующие параметры:

<1.ПЕР. В ЕСМ>
<2.ПРОДОЛЖ. ПАУЗЫ>
<3.АВТ. ПОВТОР НАБ.>
<4.ТАЙМ-АУТ>
<5.ШТАМПОВКА ДОК.>
<6.ПРОВЕРКА ЛИНИИ>

● ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

НАСТРОЙКИ ФАКСА
3. ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМА

Можно настроить следующие параметры:

<1.ПР. В ЕСМ>

5 Параметры адресной книги*1

Руководство по факсимильной связи, главы 2, 10

- Позволяет регистрировать или изменять настройку параметров адресной книги.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
5.ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.>

3 ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
1.1-КНОПОЧН. НАБОР

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <1-КНОПОЧН. НАБОР>, <КОДИР. НАБОР> или <ГРУППОВОЙ НАБОР>

4 1-КНОПОЧН. НАБОР
[01] НЕ ЗАРЕГИСТРИР.

С помощью клавиши , , [OK] или цифровых клавиш зарегистрируйте или измените параметры адресной книги.

5 100% АВТО
A A ■ ТЕКСТ 01

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

● 1-КНОПОЧН. НАБОР

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
1.1-КНОПОЧН. НАБОР

Зарегистрируйте номер факса/телефона для быстрого однокнопочного набора, а затем для набора номера просто нажмите кнопку быстрого однокнопочного набора, назначенную для этого номера.

● КОДИР. НАБОР

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
2.КОДИР. НАБОР

Зарегистрируйте номер факса/телефона для быстрого кодированного набора, а затем для набора номера просто нажмите клавишу [Кодированный набор] → введите трехзначный код, заданный для этого номера.

● ГРУППОВОЙ НАБОР

ПАРАМЕТРЫ АДР.КН.
3.ГРУППОВОЙ НАБОР

Зарегистрируйте группу номеров факса/телефона для группового набора, а затем для передачи документа по всем номерам этой группы просто нажмите кнопку быстрого однокнопочного набора или нажмите клавишу [Кодированный набор] → введите трехзначный код, заданный для этой группы.

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

6

Параметры таймера

Справочное руководство,
глава 5

- Позволяет выполнять настройку различных параметров аппарата, связанных с таймером, например задавать время, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим.

1

ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2

ДОП. ФУНКЦИИ
7.ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА>

3

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
1.НАСТР. ДАТЫ И ВР.

Нажмите клавишу ,  или [OK] для изменения следующих параметров

4

100% АВТО 01
0 A ► ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп]

- НАСТР. ДАТЫ И ВР.

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
1.НАСТР. ДАТЫ И ВР.

Можно задать текущую дату и время. Заданные здесь дата и время используются как настройка времени, если она необходима для каких-либо функций аппарата.

● ВЫБОР ТИПА ДАТЫ

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
2.ВЫБОР ТИПА ДАТЫ

Можно задать формат даты для отображения на ЖК-дисплее.

● ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА В СПЯЩИЙ РЕЖИМ

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
3.ВР.АВТ.ПЕР.В СП.Р

Если аппарат не используется в течение определенного периода (после выполнения последнего задания на печать или операции с использованием клавиш), он переходит в спящий режим. Можно указать время, по истечении которого аппарат переходит в спящий режим (в диапазоне 3–30 мин). Можно также задать для автоматического перехода в спящий режим настройку <ВЫКЛ.>.

● ВРЕМЯ АВТ. ОЧИСТКИ

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
4.ВРЕМЯ АВТ.ОЧИСТКИ

Если аппарат не используется в течение определенного периода (после выполнения последнего задания на печать или операции с использованием клавиш), дисплей возвращается в режим ожидания или к экрану выбранной функции. Для режима Время автоочистки можно задавать значения в диапазоне 1–9 мин с шагом 1 мин, а также задать значение <ВЫКЛ.>.

● ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

ПАРАМЕТРЫ ТАЙМЕРА
5.ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

В некоторых странах часы на летний сезон переводятся вперед. Период, в течение которого действует это положение, называется «Летнее время».

- Позволяет выполнять настройки печати или чистку аппарата.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
8.РЕГУЛИР./ЧИСТКА

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <РЕГУЛИР./ЧИСТКА>.

3 РЕГУЛИР./ЧИСТКА
1.ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР

Нажимая клавишу  или  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A ► ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

- ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
1.ЧИСТКА ВАЛИКА ПЕР

Позволяет выполнить чистку валика переноса внутри аппарата, если на обратной стороне распечаток имеются пятна.

- ЧИСТКА БАРАБАНА

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
2.ЧИСТКА БАРАБАНА

Позволяет выполнить чистку барабана в аппарате, если ухудшилось качество печати.

- ЧИСТКА БЛОКА ЗАКР

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
3.ЧИСТКА БЛОКА ЗАКР

Позволяет выполнить чистку блока термозакрепления внутри аппарата в случае появления черных полос на распечатке или при замене картриджа с тонером.

- ЧИСТКА УСТР.ПОД^{*4}

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
4.ЧИСТКА УСТР.ПОД.

Позволяет выполнить чистку валиков устройства подачи путем последовательной подачи пустых листов бумаги.

*4 Отображается только в том случае, если на аппарате установлено дополнительно приобретаемое устройство подачи (АДПД Р2).

● СПЕЦ. РЕЖИМ M

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
5.СПЕЦ. РЕЖИМ M

Позволяет улучшить качество печати или устранить неравномерную плотность печати.

● СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ N

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
6.СПЕЦ. РЕЖИМ N

Позволяет предотвращать скручивание или замятие бумаги, если аппарат эксплуатируется в условиях высокой влажности.

● СПЕЦ. РЕЖИМ O

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
7.СПЕЦ. РЕЖИМ O

Позволяет предотвращать замятие бумаги при печати на обратной стороне бумаги с предварительно выполненной печатью.

● СПЕЦ. РЕЖИМ P

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
8.СПЕЦ. РЕЖИМ P

Позволяет предотвращать скручивание бумаги при использовании тонкой или восстановленной бумаги, которая имеет тенденцию скручиваться независимо от влажности.

● СП.РЕЖ.ЗАКР.ДОК.Б

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
9.СП.РЕЖ.ЗАКР.ДОК.Б

Позволяет указать, следует ли выполнять специальное закрепление для документной бумаги.

● СПЕЦ. РЕЖИМ S

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
10.СПЕЦ. РЕЖИМ S

Позволяет сокращать время ожидания для следующего задания.

● НАСТ. ПОВ.И КОМП.

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
11.НАСТ. ПОВ.И КОМП.

Позволяет назначать приоритет скорости или качества изображения при печати в режиме Сортировка с поворотом.

● АВТ. ИСПРАВЛ. АПД

РЕГУЛИР./ЧИСТКА
12.АВТ. ИСПРАВЛ. АПД

Если для этого режима задано значение <ВКЛ.>, следы грязи в устройстве подачи не проявляются при печати.

- Позволяет задавать условия для печати Отчета о передаче, Отчета о приеме и Отчета о работе. Кроме того, можно печатать списки получателей, зарегистрированных для быстрого набора или содержание параметров меню Дополнительные функции.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
9.ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА>

3 ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
1.ПАРАМЕТРЫ

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A ■ ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

● ПАРАМЕТРЫ^{*1}

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
1.ПАРАМЕТРЫ

Можно задать условия для печати Отчета о передаче, Отчета о приеме и Отчета о работе.
<1.ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ>
<2.ОТЧЕТ О ПРИЕМЕ>
<3.ОТЧЕТ О РАБОТЕ>

● ПЕЧАТЬ СПИСКА

ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА
2.ПЕЧАТЬ СПИСКА

Можно печатать следующие списки
<1.ОТЧЕТ О РАБОТЕ>
<2.СПИСОК БЫСТ.НАБ.>^{*1}
<3.ПОДР. АДР. КНИГИ>^{*1}
<4.СПИС. ДАН.ПОЛЬЗ.>

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

9

Параметры системы

Справочное руководство, Руководство по факсимильной связи, Network Guide

- Позволяет задавать параметры администратора системы, параметры управления ИД отдела, параметры сети и другие системные параметры.

1 ДОП. ФУНКЦИИ
1.РЕГУЛИР. ГРОМК.

Нажмите клавишу  [Дополнительные функции]

2 ДОП. ФУНКЦИИ
10.ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Нажимая клавишу  или , выберите пункт <ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ>

3 ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
1.ИНФ. АДМИН. СИСТ.

Нажимая клавишу ,  или [OK], измените настройку следующих параметров.

4 100% АВТО 01
A A ТЕКСТ

Выполнив настройку параметров, нажмите клавишу  [Стоп].

- ИНФ. АДМИН. СИСТ.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
1.ИНФ. АДМИН. СИСТ.

Можно задать ИД и пароль для администратора системы. Когда ИД администратора системы пароль системы заданы, сохранять и изменять Параметры системы может только администратор системы.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УСТР.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
2.СВЕДЕНИЯ ОБ УСТР.

Можно задать имя аппарата и место его расположения.

- УПРАВЛ. ИД ОТДЕЛА

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
3.УПРАВЛ. ИД ОТДЕЛА

Аппаратом можно управлять, ограничив доступ к нему только теми пользователями, которые правильно вводят ИД отдела и пароль. Этот процесс называется управлением идентификационными номерами отделов. Можно сохранять до 1000 идентификаторов отделов и паролей. Используйте Управление ИД отдела для учета количества копий/отсканированных страниц/распечаток для каждого отдела.

- УПРАВЛ. ИД ПОЛЬЗ.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
4.УПРАВЛ. ИД ПОЛЬЗ.

Можно задать или отменить режим Управление ИД пользователя.

- ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
5.ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

Можно указать параметры интерфейса для обмена данными между аппаратом и компьютерами, подключенными к сети. Можно указать параметры протокола для обмена данными между аппаратом и компьютерами, с которых используется аппарат.

- ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ*¹

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
6.ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ

Можно настроить следующие параметры:

- <1.ПАРАМЕТРЫ ФАКСА>
- <2.БЛОК. ПАМЯТИ>

- УДАЛЕННЫЙ ИП

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
7.УДАЛЕННЫЙ ИП

Можно задать или отменить использование функции Удаленный ИП для аппарата. Удаленный интерфейс пользователя позволяет управлять аппаратом и устанавливать его параметры с компьютера.

- ОГРАНИЧ.ФУНКЦ.ПЕР*¹

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
8.ОГРАНИЧ.ФУНКЦ.ПЕР

Можно настроить следующие параметры:

- <1.ДОБАВ. ПАРОЛЬ КНИГИ>
- <2.ОГРАН. НОВЫЕ АДР.>
- <3.ДРАЙВ. ФАКСА ПЕР.>
- <4.ОГР. ПОВТ. НАБОРА>
- <5.ПОДТВ.НОМЕР ФАКСА>
- <6.ПЕРЕЗАП. МНОГОАДР>

- ПРОВЕРКА ЖУРНАЛА

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
9.ПРОВЕРКА ЖУРНАЛА

Можно задать или отменить проверку журнала передачи/приема с помощью клавиши  [Системный монитор].

*1 Отображается только в том случае, если установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

● РЕГИСТР. ЛИЦЕНЗИИ

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
10.РЕГИСТР. ЛИЦЕНЗИИ

Можно зарегистрировать ключ лицензии для активации определенных функций.

● ИСП. УСТР. С USB

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
11.ИСП. УСТР. С USB

Можно задать или отменить ограничение для заданий принимаемых через интерфейс USB.

● ВЫБОР PDL (PnP)^{*5}

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
12.ВЫБОР PDL (PnP)

Можно указать функции, подходящие для факсимильной платы или модуля принтера, установленных в аппарате.

*5 Отображается только в том случае, если активирован дополнительно приобретаемый модуль принтера PCL или установлена дополнительно приобретаемая факсимильная плата Super G3.

Canon

Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands



AЯ46

Canon North-East Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 46
FIN-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Fax +358 10 544 10
<http://www.canon.ru>

Представительство Canon North-East Oy в Москве
Космодамианская наб. 52, стр. 3, этаж 5
115054, Москва
Тел.: +7(495) 258 5600
Телефакс: +7(495) 258 5601
Эл.адрес: info@canon.ru

Представительство Canon North-East Oy в Санкт-Петербурге
Волынский переулок, 3А,
бизнес-центр "Северная столица"
Тел.: +7(812) 326 6100
Телефакс: +7(812) 326 6109
Эл.адрес: spb.info@canon.ru

Представительство Canon North-East Oy в Киеве
ул. Богдана Хмельницкого 33/34
252030 Киев, Украина
Тел.: +380(44) 490 2595
Телефакс: +380(44) 490 2598
Эл.адрес: post@canon.kiev.ua
www.canon.com.ua

Дилер Canon: