


PARTS CATALOG

Ver.1

***DUPRINTER
DP-43E/S
DP-33E/S
DP-31E/S***

Duplo

■主要部品配置図 Assembly Location Diagram



目 次

Table of Contents

■ パーツカタログの見方 GUIDE TO THE PARTS CATALOG	0-4
■ パーツリスト PARTS LIST	1
1 ドラム機構部Ⅰ（外枠フレーム） Drum SectionⅠ	1
1-1 Unit/Assy	2
1-2 Unit/Assy	3
2 ドラム機構部Ⅱ（フレームR） Drum SectionⅡ	4
3 ドラム機構部Ⅲ（ローラー） Drum SectionⅢ	5
3-1 Unit/Assy	6
4 ドラム機構部Ⅳ（内部） Drum SectionⅣ	8
4-1 Unit/Assy	9
5 ドラム機構部Ⅴ（駆動） Drum SectionⅤ	10
5-1 Unit/Assy	11
6 ドラム機構部Ⅵ（ポンプ） Drum SectionⅥ	12
6-1 Unit/Assy	13
7 操作パネルⅠ（タイプE） Control Panel SectionⅠ	14
8 操作パネルⅡ（タイプE） Control Panel SectionⅡ	15
9 操作パネルⅢ（タイプS） Control Panel SectionⅢ	16
10 操作パネルⅣ（タイプS） Control Panel SectionⅣ	17
11 スキャナ機構部Ⅰ（ヒンジ） Scanner SectionⅠ	18
12 スキャナ機構部Ⅱ（外装） Scanner SectionⅡ	19
12-1 Unit/Assy	20
13 スキャナ機構部Ⅲ（駆動） Scanner SectionⅢ	21
14 スキャナ機構部Ⅳ（スライダー） Scanner SectionⅣ	22
14-1 Unit/Assy	23
15 スキャナ機構部Ⅴ（レンズ） Scanner SectionⅤ	24
16 スキャナ機構部Ⅵ（ロック） Scanner SectionⅥ	25
17 給版機構部Ⅰ（サーマルヘッド） Feed Ejection SectionⅠ	26
17-1 Unit/Assy	27
18 給版機構部Ⅱ（フレーム） Feed Ejection SectionⅡ	28
18-1 Unit/Assy	29
19 給版機構部Ⅲ（ローラー） Feed Ejection SectionⅢ	30
20 給版機構部Ⅳ（駆動Ⅰ） Feed Ejection SectionⅣ	31
21 給版機構部Ⅴ（駆動Ⅱ） Feed Ejection SectionⅤ	32
22 排版機構部Ⅰ（ローラー） Plate Ejection SectionⅠ	33
22-1 Unit/Assy	35
23 排版機構部Ⅱ（外装Ⅰ） Plate Ejection SectionⅡ	36
24 排版機構部Ⅲ（外装Ⅱ） Plate Ejection SectionⅢ	37
25 給紙機構部Ⅰ（給紙板） Paper Feed SectionⅠ	38
25-1 Unit/Assy	39
26 給紙機構部Ⅱ（フレーム） Paper Feed SectionⅡ	40
27 給紙機構部Ⅲ（エレベータ） Paper Feed SectionⅢ	41
27-1 Unit/Assy	42

28 給紙機構部Ⅳ（駆動） Paper Feed SectionⅣ	43
28-1 Unit/Assy	45
29 タイミングロール機構部Ⅰ（ローラー） Secondary Feed SectionⅠ	46
29-1 Unit/Assy	48
30 タイミングロール機構部Ⅱ（駆動） Secondary Feed SectionⅡ	49
31 マスタークランプ開閉機構部 Master Clamp Section	50
31-1 Unit/Assy	51
32 ドラム駆動部 Drum Driving Section	52
32-1 Unit/Assy	54
33 駆動部 Driving Section	55
33-1 Unit/Assy	56
34 プレス機構部Ⅰ（ローラー） Press SectionⅠ	57
34-1 Unit/Assy	59
35 プレス機構部Ⅱ（駆動部） Press SectionⅡ	60
36 紙ハガシ機構部Ⅰ（爪） Paper Stripping SectionⅠ	61
36-1 Unit/Assy	62
37 紙ハガシ機構部Ⅱ（ファン） Paper Stripping SectionⅡ	63
38 排紙機構部Ⅰ（駆動） Paper Ejection SectionⅠ	64
39 排紙機構部Ⅱ（フレーム） Paper Ejection SectionⅡ	65
40 紙受機構部Ⅰ（フレーム） Paper Receiving SectionⅠ	66
41 紙受機構部Ⅱ（紙受板） Paper Receiving SectionⅡ	67
42 フレームⅠ FrameⅠ	68
43 フレームⅡ FrameⅡ	70
44 カバー External Covers	71
45 銘板 Labels	72
46 銘板 Labels	74
47 電装部Ⅰ（スイッチ） Electrical PartsⅠ	75
48 電装部Ⅱ（センサー） Electrical PartsⅡ	76
49 電装部Ⅲ（モーター） Electrical PartsⅢ	77
50 電装部Ⅳ（基板） Electrical PartsⅣ	78
51 テープクラスター（オプション） Tape Cluster Section	79
■ 索引 INDEX	80

パーツカタログの見方

部品の探し方

- ・ 捜したい部品のある機構部のページを開きます。
- ・ ユニット／アセンブリの構成部品は各機構部の後にある Unit／Assy のページで捜します。

部品リストの見方

(1) 図番 (KEY No) について

- ・ 部品リストの図番 (KEY No) 欄は部品図の個々の部品に対してある数字に対応しています。
- ・ ○囲みの図番はユニット／アセンブリ部品です。
- ・ Unit／Assy ペーンの部品リストは、まず親部品を○囲み数字で表し、その構成部品は図番の前に” - ”を付けて表しています。

表示例 ① 親部品を表します。

-1 }
-2 } 子部品を表します
-3 }

(2) 部品番号 (PARTS No)

- ・ 部品リストの部品番号 (PARTS No) 欄には部品番号が示してあります。
- ・ 仕向地など仕様が異なる場合には同一の図番に複数の部品番号が記されています。備考 (REMARKS) 欄に注意してください。
- ・ **部品を発注する際は、必ずこの部品番号を明記して下さい。(備考欄に※マークのある部品は供給できません。)**
- ・ 部品番号の末尾 1 桁は設計変更桁です。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合、設計変更桁が変わることがあります。これらの変更についてはテクニカルインフォメーションで随時連絡されますので注意して下さい。

表示例 J3 - 10001

1
設計変更桁

(3) 部品名称 (DESCRIPTION)

- ・ 部品の名称が和文と英文で記されています。
- ・ **部品を発注する際は、部品名称も必ず明記して下さい。**

(4) 数量 (Q'TY)

- ・ 各機構部の部品図中における使用数量が記されています。
- ・ Unit／Assy ペーンの小部品はそのユニット／アセンブリ 1 個当りの数量を示します。

(5) 備考 (REMARKS)

- ・ 電源電圧・仕向地等の仕様が異なる場合には、その違いを略号で表示します。
- ・ 供給できない部品は※で表示します。

略号の表示例

※	供給できない部品
D	国内向け機
120 V	120 V 仕様機
230 V	230 V 仕様機
EA	英文 (AB 系用紙)
EI	英文 (インチ系用紙)

INDEX ページの見方

(1) 部品番号 (PARTS No)

- 部品リストの部品番号 (PARTS No) が昇順に記されています。

(2) 機構部 (Section)

- その部品が使われている機構部の番号を示します。
- 複数の機構部に使用されている場合、同一部品番号に複数の機構部番号が記されています。

(3) ページ (Page)

- その部品が掲載されている部品リストのページを示します。
- 複数の機構部に使用されている場合、同一部品番号に複数のページが記されています。

(4) 図番 (KEY No)

- その部品が掲載されている機構部・ページ中の図番を記しています。
- ユニット／アセンブリの子部品は“親部品の図番－図番”で示されます。

表示例 ①-2 親部品①の小部品で図番2を示します。

(5) 備考 (REMARKS)

- 電源電圧・仕向地等の仕様が異なる場合には、その違いを略号で表示します。
- 供給てきない部品は※で表示します。

GUIDE TO THE PARTS CATALOG

How to find a part/unit/assembly

- Referring to the Table of Contents, search a page of a section in which the target part/unit/assembly is installed.
- To find a part contained in a unit or an assembly, search a relevant Unit/Assy page.

EXPLANATIONS OF PARTS LISTS

(1) KEY No. :

- The key numbers correspond to the individual numbers in the figure.
- The key numbers enclosed with a circle show units or assemblies.
- On the Unit/Assy pages, the key numbers preceded with “-” show parts comprising the unit or assembly enclosed with a circle.

Ex. ① : Roller unit

-1 }
-2 } Parts comprising the roller unit
-3 }

(2) PARTS No. :

- The parts numbers include the numbers assigned to parts, units or assemblies.
- When the same part, unit or assembly varies in its specifications to meet local requirements or standards, several parts numbers are assigned to such a part, unit or assembly. Refer to the REMARKS column.
- **When ordering parts, units and/or assemblies, make sure to specify their parts numbers on your order sheet.**

Note : Parts, units or assemblies denoted with an asterisk ※ in the REMARKS column are not available.

- The last digit of the parts number shows the version. When specifications have been changed for improvement, this digit may be changed. Any changes in specifications will be informed you in the Technical Information.

Ex. J3-10001

Digit indicating the version

(3) DESCRIPTION :

- The names of parts, units or assemblies are given in both Japanese and English in this column.
- **When ordering parts, units and/or assemblies, make sure to specify their names apart from their parts numbers.**

(4) Q'TY :

- The quantity of parts illustrated in the figure is given in this column.
- For parts incorporated in a unit or an assembly, this column shows the quantity of parts per unit or assembly.

(5) REMARKS :

- Abbreviations in this column mean particular specifications or power requirements.
- An asterisk ※ shows that the part, unit or assembly is not available.

Ex. ※ : Not available

D. For domestic use in Japan

120 V : Rated at 120 V

230 V : Rated at 230 V

EA : For AB-sized paper

EI : For inch-sized paper

Explanations of the index

(1) PARTS No

- This column shows parts numbers in ascending order.

(2) SECTION :

- This column shows the number of a section in which the relevant part, unit or assembly is installed.

When two or more sections use the same part, unit or assembly, several section numbers are given in the column.

(3) PAGE :

- This column shows the number of the page listing the relevant part.

When two or more sections use the same part, unit or assembly, several page numbers are given in the column.

(4) KEY No :

- The key numbers show the numbers of the section page illustrating the relevant parts.

The key numbers of parts contained in a unit or an assembly are shown in the form of "KEY No of the unit or assembly - KEY No of the parts".

Ex. ①-2 Roller contained in the roller unit.

(5) Remarks


- Abbreviations in this column mean particular specifications or power requirements.
- An asterisk ※ shows that the part, unit or assembly is not available.

1. ドラム機構部 I (外枠フレーム) Drum Section I

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S


機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0002	ドラム ASSY	Drum assy	1	DP-43E/S
	J3-S0019	ドラム ASSY	Drum assy	1	DP-31,33E/S
②	J3-S0003	ベース ASSY	Base assy	1	DP-43E/S
	J3-S0017	ベース ASSY	Base assy	1	DP-31,33E/S
③	J3-S0004	クランプ板 ASSY	Clamp plate assy	1	DP-43E/S
	J3-S0018	クランプ板 ASSY	Clamp plate assy	1	DP-31,33E/S
④	L1-A7010	外フレームL ASSY	Frame L assy	1	
5	J3-A1200	スクリーン	Screen	1	DP-43E/S
	J3-A1490	スクリーン	Screen	1	DP-31,33E/S
6	C9-11280	バネ T	Spring T	2	
7	J3-A1051	軸受板 R	Bush plate R	1	
8	J3-A1061	軸受板 L	Bush plate L	1	
9	J3-A1182	バー	Bar	1	DP-43E/S
	J3-A1470	バー	Bar	1	DP-31,33E/S
10	J3-A1191	バー	Bar	1	DP-43E/S
	J3-A1480	バー	Bar	1	DP-31,33E/S
11	C9-12381	ブラケット R	Bracket R	1	
12	C9-12391	ブラケット L	Bracket L	1	
13	C9-12400	軸	Shaft	2	
14	C9-12410	コロ	Roller	2	
15	E1-15420	アーム	Arm	1	
16	J3-A7010	レールUNIT	Rail unit	2	DP-43E/S
	J3-A7210	レールUNIT	Rail unit	1	DP-31,33E/S
17	J3-A7040	ステー	Stay	1	DP-43E/S
	J3-A7230	ステー	Stay	1	DP-31,33E/S
18	J3-A7091	カバー L	Cover L	1	
19	J8-A1250	バネ TO	Spring To	1	

1-1.Unit/Assy

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0002	ドラム ASSY	Drum assy	1	DP-43E/S
	J3-S0019	ドラム ASSY	Drum assy	1	DP-31,33E/S
①-1	C9-11150	リング	O ring	2	
①-2	J3-A1020	フランジ L	Flange L	1	
①-3	J3-A1032	フランジ R	Flange R	1	
①-4	J3-A1222	ドラム	Drum	1	DP-43E/S
	J3-A1501	ドラム	Drum	1	DP-31,33E/S
②	J3-S0003	ベース ASSY	Base assy	1	DP-43E/S
	J3-S0017	ベース ASSY	Base assy	1	DP-31,33E/S
②-1	J3-A1041	ベース	Base	1	※DP-43E/S
	J3-A1410	ベース	Base	1	※DP-31,33E/S
②-2	J3-A1161	ゴムシート	Rubber sheet	1	※DP-43E/S
	J3-A1460	ゴムシート	Rubber sheet	1	※DP-31,33E/S
②-3	J3-A1171	テフロンテープ	Tape	2	※
③	J3-S0004	クランプ板 ASSY	Clamp plate assy	1	DP-43E/S
	J3-S0018	クランプ板 ASSY	Clamp plate assy	1	DP-31,33E/S
③-1	J3-A1080	クランプ板 UNIT	Clamp plate unit	1	DP-43E/S
	J3-A1420	クランプ板 UNIT	Clamp plate unit	1	DP-31,33E/S
③-2	J3-A1101	クランプ板	Clamp plate	1	※DP-43E/S
	J3-A1440	クランプ板	Clamp plate	1	※DP-31,33E/S
③-3	J3-A1110	ラバーマグネット	Rubber magnet	1	※DP-43E/S
	J3-A1450	ラバーマグネット	Rubber magnet	1	※DP-31,33E/S
③-4	J3-A1090	チューブ	Tube	1	※
③-5	J3-A1120	軸	Shaft	1	
③-6	J3-A1130	レバー UNIT	Lever unit	1	

1996 12

2. ドラム機構部Ⅱ (フレームR) Drum Section II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	C9-12442	柱	Pillar	1	
2	C9-12630	ブラケット	Bracket	1	
3	C9-12640	ストッパーUNIT	Stopper Unit	1	
4	C9-12670	軸	Shaft	1	
5	C9-12681	バネ T0	Spring To	1	
6	C9-12780	軸	Shaft	1	
7	C9-12811	レバー	Lever	1	
8	C9-12820	ロック爪	Lock pawl	1	
9	C9-12830	バネ T	Spring T	1	
10	C9-12860	柱	Pillar	1	
11	DZ004	レバーキャップ	Cap	1	
12	E1-12721	インク台	Ink base	1	
13	E1-12740	受皿	Saucer	1	
14	E1-12790	板	Plate	1	
15	F7-11200	ツミ	Knob	1	
16	F7-11323	カバー	Cover	1	
17	J3-A6050	柱	Pillar	2	
18	L1-A6010	アウターフレームR UNIT	Outer frame R unit	1	
19	L1-A6050	アングル	Angle	1	
20	L1-A6060	カム	Cam	1	
21	L1-A6070	振りバネ	Spring	1	
22	L1-A6080	取手	Grip	1	
23	L1-A6090	ハンドル	Handle	1	
24	L1-A6100	シャフト	Shaft	1	
25	L1-A6110	カバー	Cover	1	
26	L1-W1010	ドラム中継コードUNIT	Drum relay cord unit	1	
27	Z408022	Z	Z collar	2	

3. ドラム機構部Ⅲ (ローラー) Drum SectionⅢ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-A2010	ローラー UNIT	Roller unit	1	DP-43E/S
	L1-A2210	ローラー UNIT	Roller unit	1	DP-31,33E/S
②	L1-A2030	スキージ ASSY	Squeegee assy	1	DP-43E/S
	L1-A2230	スキージ ASSY	Squeegee assy	1	DP-31,33E/S
③	J3-S0062	インクスクレーパ R ASSY	Ink scraper R assy	1	DP-43E/S
	J3-S0064	インクスクレーパ R ASSY	Ink scraper R assy	1	DP-31,33E/S
④	J3-S0063	インクスクレーパ L ASSY	Ink scraper L assy	1	DP-43E/S
	J3-S0065	インクスクレーパ L ASSY	Ink scraper L assy	1	DP-31,33E/S
5	AA024	ボールベアリング	Ball bearing	2	
6	L1-A2050	軸受	Bush	2	
7	AA015	鋼球	Steel ball	2	
8	C9-13421	調整ネジ	Adjusting screw	2	
9	C9-13430	インク調整ツマミ	Ink adjusting screw	2	
10	F7-10700	カラー	Collar	2	
11	L1-A4120	ベース R	Base R	1	
12	L1-A4130	ベース L	Base L	1	
13	L1-A4140	バネ C	Spring C	2	
14	C9-13440	バネ C	Spring	2	

3-1.Unit/Assy


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-A2010	ローラー UNIT	Roller unit	1	DP-43E/S
	L1-A2210	ローラー UNIT	Roller unit	1	DP-31,33E/S
①-1	C9-11821	ギヤ	Gear	1	
①-2	L1-A2020	インクローラー	Roller	1	DP-43E/S
	L1-A2220	インクローラー	Roller	1	DP-31,33E/S
②	L1-A2030	スキージ ASSY	Squeegee assy	1	DP-43E/S
	L1-A2230	スキージ ASSY	Squeegee assy	1	DP-31,33E/S
②-1	AA034	ボールベアリング	Ball bearing	2	
②-2	F7-10680	オイルシール	Oil seal	2	
②-3	J3-A2061	スキージ	Squeegee	1	DP-43E/S
	J3-A2261	スキージ	Squeegee	1	DP-31,33E/S
②-4	L1-A2040	軸	Shaft	1	DP-43E/S
	L1-A2240	軸	Shaft	1	DP-31,33E/S
③	J3-S0062	インクスクレーパ R ASSY	Ink scraper R assy	1	DP-43E/S
	J3-S0064	インクスクレーパ R ASSY	Ink scraper R assy	1	DP-31,33E/S
③-1	J3-A2410	インクスクレーパ R	Ink scraper R	1	
③-2	J3-A2430	側板 RUNIT	Plate R unit	1	
③-3	J3-A2480	バネ C 1	Spring C	1	
③-4	J3-A2490	カラー	Collar	1	
③-5	J3-A2500	バネ C 2	Spring C	1	
③-6	J3-A2510	バネ C 3	Spring C	1	DP-43E/S
	J3-A2520	バネ C 4	Spring C	1	DP-31,33E/S
④	J3-S0063	インクスクレーパ L ASSY	Ink scraper L assy	1	DP-43E/S
	J3-S0065	インクスクレーパ L ASSY	Ink scraper L assy	1	DP-31,33E/S
④-1	J3-A2420	インクスクレーパ L	Ink scraper L	1	
④-2	J3-A2460	側板 L UNIT	Plate L unit	1	
④-3	J3-A2480	バネ C 1	Spring C	1	


3-1.Unit/Assy

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]

4. ドラム機構部Ⅳ (内部) Drum SectionⅣ

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-A4010	ホルダーUNIT	Holder unit	1	
2	C9-11470	支持板UNIT	Holder plate unit	1	
3	C9-11780	コロ UNIT	Roller unit	1	
4	L1-A4010	インナーフレーム R	Inner frame R	1	
5	L1-A4020	インナーフレーム L	Inner frame L	1	
6	L1-A4030	ステー	Stay	2	DP-43E/S
	L1-A4210	ステー	Stay	2	DP-31,33E/S
7	L1-A4040	ステー	Stay	2	DP-43E/S
	L1-A4220	ステー	Stay	2	DP-31,33E/S
8	L1-A4050	サブフレーム R	Sub frame R	1	
9	L1-A4060	サブフレーム L	Sub frame L	1	
10	L1-A4070	カラー	Collar	2	
11	L1-A4080	ステー	Stay	2	DP-43E/S
	L1-A4230	ステー	Stay	2	DP-31,33E/S
12	L1-A4090	カラー UNIT	Collar unit	1	
13	Z408022	Z	Z collar	4	

4-1.Unit/Assy

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S

機種/MODEL DP-43E/S


[illegible]

5. ドラム機構部 V (駆動) Drum Section V


機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S

機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-A5010	ギヤ UNIT	Gear unit	1	
2	J8-X1130	モーター(クランプ)	Motor	1	
3	L1-A5010	モーターブラケット	Bracket	1	
4	L1-A5020	スイッチブラケット	Switch bracket	1	
5	L1-A5030	ギヤー	Gear	1	
6	L1-A5040	シャフト	Shaft	1	DP-43E/S
	L1-A5210	シャフト	Shaft	1	DP-31,33E/S
7	L1-A5050	カム	Cam	2	
8	L1-A5060	カラー	Collar	2	
9	L1-A5070	バネ T	Spring T	2	
10	L1-A5080	ギヤー	Gear	1	
11	L1-A5090	ステー	Stay	1	DP-43E/S
	L1-A5220	ステー	Stay	1	DP-31,33E/S
12	L1-A5100	カラー	Collar	2	
13	L1-A5110	バネ C	Spring C	2	
14	L1-A5120	カラー	Collar	2	
15	L1-A5130	プレート	Plate	2	
16	L1-A5140	軸	Shaft	1	
17	L1-W1020	ドラム中継コード UNIT2	Drum relay cord 2	1	
18	72-25310	軸受	Bush	2	


[illegible]


6. ドラム機構部VI (ホンプ) Drum Section VI

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S


機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]



7. 操作パネル I (タイプE) Control Panel Section I


機種/MODEL DP-31E
機種/MODEL DP-33E
機種/MODEL DP-43E



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J3-K5070	板ハネ	Plate spring	2	
2	L1-K5030	パネルカバー-A-エンク	Panel cover A	1	
3	L1-K5050	パネルカバー-B	Panel cover B	1	
4	L1-K5060	アングル	Angle	1	
5	L1-K5070	ブラケット	Bracket	1	
6	L1-K5080	ブラケット R	Bracket R	1	
7	L1-K5090	ブラケット L	Bracket L	1	
8	L1-K5360	タッチペン	Pen	1	
9	L1-T1030	パネル銘板(C)	Label	1	D
	L1-T3030	パネル銘板(C)	Label	1	EA,EI
10	L1-T1140	43E銘板	Label	1	DP-43E
	L1-T1160	33E銘板	Label	1	DP-33E
	L1-T1180	31E銘板	Label	1	DP-31E
11	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
12	J3-W1070	ホームセンサーコード UNIT	Position sensor cord unit	1	

8. 操作パネルⅡ (タイプE) Control Panel Section II


機種/MODEL DP-31E
機種/MODEL DP-33E
機種/MODEL DP-43E



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	L1-K5100	プリントキー	Button	1	
2	L1-K5110	ストップキー	Button	1	
3	L1-K5120	テストプリントキー	Button	1	
4	L1-K5130	製版キー	Button	1	
5	L1-K5140	オールクリアキー	Button	1	
6	L1-K5160	選択矢印キー	Button	4	
7	L1-K5210	テンキー (1)	Button	1	
8	L1-K5220	テンキー (2)	Button	1	
9	L1-K5230	テンキー (3)	Button	1	
10	L1-K5240	テンキー (4)	Button	1	
11	L1-K5250	テンキー (5)	Button	1	
12	L1-K5260	テンキー (6)	Button	1	
13	L1-K5270	テンキー (7)	Button	1	
14	L1-K5280	テンキー (8)	Button	1	
15	L1-K5290	テンキー (9)	Button	1	
16	L1-K5300	テンキー (0)	Button	1	
17	L1-K5310	テンキー (C)	Button	1	
18	L1-K5320	テンキー	Button	1	
19	L1-K5350	ブラケット	Bracket	1	
20	L1-V3040	操作パネル基板3 UNIT	Control panel PCB unit 3	1	43,33,31/E
21	L1-V3060	操作パネル基板4 UNIT	Control panel PCB unit 4	1	43,33,31/E
22	J3-V3323	編集コントロール UNIT	Editing control unit	1	43,33,31/E
23	J3-W1171	編集OPポテンション UNIT	Potentioneter unit	1	43,33,31/E
24	J3-N2050	ダイヤル	Knob	1	43,33,31/E

9. 操作パネルⅢ (タイプS) Control Panel SectionⅢ

機種/MODEL DP-31S
機種/MODEL DP-33S
機種/MODEL DP-43S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	L1-K5070	ブラケット	Bracket	1	
2	J3-K5060	アングル	Angle	1	
3	J3-K5070	板バネ	Plate spring	2	
4	L1-K5010	パネルカバー-A-シルク	Panel cover A	1	
5	L1-K5050	パネルカバー-B	Panel cover B	1	
6	L1-K5080	ブラケット R	Bracket R	1	
7	L1-K5090	ブラケット L	Bracket L	1	
8	L1-K5340	フタ	Lid	1	
9	L1-T1010	パネル銘板(A)	Label	1	D
	L1-T3010	パネル銘板(A)	Label	1	EA,EI
10	L1-T1020	パネル銘板(B)	Label	1	D
	L1-T3020	パネル銘板(B)	Label	1	EA,EI
11	L1-T1130	43S銘板	Label	1	DP-43S
	L1-T1150	33S銘板	Label	1	DP-33S
	L1-T1170	31S銘板	Label	1	DP-31S
12	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
13	J3-W1070	ホームセンサーコード UNIT	Position sensor cord unit	1	

10. 操作パネルⅣ (タイプS) Control Panel SectionⅣ

機種/MODEL DP-31S

機種/MODEL DP-33S


機種/MODEL DP-43S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	L1-K5100	プリントキー	Button	1	
2	L1-K5110	ストップキー	Button	1	
3	L1-K5120	テストプリントキー	Button	1	
4	L1-K5130	製版キー	Button	1	
5	L1-K5140	オールクリアキー	Button	1	
6	L1-K5150	選択キー	Button	4	
7	L1-K5160	選択矢印キー	Button	4	
8	L1-K5170	アップ/ダウンキー	Button	2	
9	L1-K5180	オートキー	Button	1	
10	L1-K5190	キートップ	Button	8	
11	L1-K5200	キートップ	Button	5	
12	L1-K5210	テンキー (1)	Button	1	
13	L1-K5220	テンキー (2)	Button	1	
14	L1-K5230	テンキー (3)	Button	1	
15	L1-K5240	テンキー (4)	Button	1	
16	L1-K5250	テンキー (5)	Button	1	
17	L1-K5260	テンキー (6)	Button	1	
18	L1-K5270	テンキー (7)	Button	1	
19	L1-K5280	テンキー (8)	Button	1	
20	L1-K5290	テンキー (9)	Button	1	
21	L1-K5300	テンキー (0)	Button	1	
22	L1-K5310	テンキー (C)	Button	1	
23	L1-K5320	テンキー	Button	1	
24	L1-K5330	透明窓	Plate	1	
25	L1-V3010	操作パネル基板1 UNIT	Control panel P C W unit 1	1	


11. スキャナ機構部 I (ヒンジ) Scanner Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S


[illegible]

12. スキャナ機構部Ⅱ（外装） Scanner Section II

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J2-A2160	縦サイズプレート	Scale plate	1	
2	J2-A1011	カバー-A UNIT	Cover A unit	1	
3	J2-A1041	カバー-B UNIT	Cover B unit	1	DP-43E/S
	J2-A1310	カバー-B UNIT	Cover B unit	1	DP-31,33E/S
4	J2-A1071	カバー-C UNIT	Cover C unit	1	
5	J2-A1101	カバー-D	Cover D	1	DP-43E/S
	J2-A1350	カバー-D	Cover D	1	DP-31,33E/S
6	J2-A1111	カバー-E	Cover E	1	DP-43E/S
	J2-A1360	カバー-E	Cover E	1	DP-31,33E/S
7	J2-A1130	スペーサー	Spacer	2	
8	J2-A1141	カバー-F	Cover F	1	
9	J2-A1150	アングル	Angle	1	
10	J2-A2080	ガラス	Glass	1	
11	L1-T1050	横サイズ銘板	Label	1	D,EA
	L1-T4020	横サイズ銘板	Label	1	EI
12	C5-50281	板バネ	Plate spring	4	
13	J2-B1122	ブラケット	Bracket	1	DP-43E/S
	J2-B1400	ブラケット	Bracket	1	DP-31,33E/S
14	J2-B1131	カバー	Cover	1	
15	J2-B1140	プレートA	Plate A	1	
16	J2-B1150	プレートB	Plate B	1	
17	J2-B1181	シート	Sheet	4	
18	J2-B1312	フレーム UNIT	Frame unit	1	
19	J3-W1090	スキャナー中継コード UNIT	Scanner cord unit	1	
20	J3-T1100	PUSH銘板	PUSH label	1	D,EA,EI
21	J2-C1310	サブフレーム	Sub frame	1	
22	XC017	ミニクランプ	Clamp	1	



13. スキャナ機構部Ⅲ (駆動) Scanner SectionⅢ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	AJ050	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
2	F7-21210	スペーサー	Spacer	1	
3	J2-C1020	アングルL UNIT	Angle L unit	1	
4	J2-C1040	プーリーUNIT	Pulley unit	2	
5	J2-C1061	アングルR UNIT	Angle R unit	1	
6	J2-C1090	ブラケット	Bracket	1	
7	J2-C1100	スプリング	Spring	1	
8	J2-C1120	アイドルピン	Idler pin	1	
9	J2-C1130	ワイヤー	Wire	1	
10	J2-C1140	ブラケット	Bracket	1	
11	J2-C1150	スプリング T	Spring T	1	
12	J2-C1160	アングル	Angle	1	
13	J2-C1170	プーリー UNIT	Pulley unit	1	
14	J2-X1010	ステッピングモーター-UNIT	Stepping motor	1	
15	XC010	ミニクランプ	Clamp	1	

14. スキャナ機構部Ⅳ (スライダー) Scanner SectionⅣ

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J2-D1011	スライダー-A UNIT	Slidar A unit	1	
②	J2-E1080	プーリー UNIT	Pulley unit	1	
3	AA008	ボールベアリング	Ball bearing	2	
4	F7-20550	ミラー	Mirror	3	
5	F7-20840	板バネ	Plate spring	6	
6	J2-D1092	ブラケット	Bracket	1	
7	J2-D1100	軸	Shaft	1	
8	J2-D1121	カバー	Cover	1	
9	J2-D1130	アングル	Angle	1	
10	J2-D1142	アングル	Angle	1	
11	J2-X1020	ランプ ASSY	Lamp assy	1	
12	J2-X1030	INV ASSY	Inverter assy	1	
13	J3-W1080	ランプコード UNIT	Lamp cord unit	1	
14	XZ013	押込型固定具	Clamp	1	
15	F7-21161	軸受	Bush	2	
16	F7-21191	フェルト	Felt	2	
17	J2-D1100	軸	Shaft	1	
18	J2-E1011	スライダー-B UNIT	Slidar B unit	1	
19	J2-E1060	スライドシャフト	Slide shaft	1	
20	J2-E1070	シャフト	Shaft	1	
21	J2-E1100	ピンUNIT	Pin unit	1	
22	J2-E1151	アングル	Angle	1	
23	J2-E1160	軸	Shaft	1	
24	J2-E1170	コロ	Roller	1	




15. スキャナ機構部 V (レンズ) Scanner Section V

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]

16. スキャナ機構部VI (ロック) Scanner Section VI


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	DA060	ダンパー	Damper	1	
2	J2-B2013	ロックレバー	Lock lever	1	
3	J2-B2020	軸	Shaft	1	DP-43E/S
	J2-B2410	軸	Shaft	1	DP-31,33E/S
4	J2-B2031	開閉レバー	Release lever	1	
5	J2-B2042	ブラケット UNIT	Bracket unit	1	
6	J2-B2073	バネ To L	Spring To L	1	
7	J2-B2080	軸	Shaft	1	
8	J2-B2090	カラー	Collar	1	
9	J2-B2101	支点 R	Plate R	2	DP-43E/S
	J2-B2101	支点 R	Plate R	1	DP-31,33E/S
10	J2-B2120	ストッパー	Stopper	2	
11	J2-B2131	ブラケット	Bracket	2	
12	J2-B2141	ゴムクッション	Rubber cushion	2	
13	J2-B2161	柱	Pillar	1	
14	J2-B2180	ステー	Stay	1	DP-43E/S
	J2-B2420	ステー	Stay	1	DP-31,33E/S
15	J2-B2200	柱	Pillar	1	
16	J2-B2210	ワッシャー	Washer	2	
17	J2-B2220	ブラケット	Bracket	1	DP-43E/S
18	J2-B2240	ブラケット UNIT	Bracket unit	1	DP-43E/S
	J2-B2441	ブラケット UNIT	Bracket unit	1	DP-31,33E/S
19	J2-B2111	支点 L	Plate L	1	DP-31,33E/S
20	J3-K1160	導通スポンジ	Sponge	1	

17. 給版機構部 I (サーマルヘッド) Feed Ejection Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-G3040	レバー軸ASSY	Shaft assy	1	DP-43E/S
	L1-G3340	レバー軸ASSY	Shaft assy	1	DP-31,33E/S
2	AC001	鍍付DUブッシュ	DU bush	1	
3	E1-46060	軸	Shaft	1	
4	E1-46090	軸	Shaft	1	
5	E1-46100	バネ T	Spring T	1	
6	E1-53100	レバー UNIT	Lever unit	1	
7	E6-10520	除電ハケ	Brush	1	
8	J3-G3072	ブラケット	Bracket	1	
9	L1-G3090	ガイドプレート	Guide plate	1	
10	J3-G3090	バネ T	Spring T	1	DP-43E/S
	F7-21640B	バネ T	Spring T	1	DP-31,33E/S
11	J3-V3144	サーマルヘッド基板UNIT	Thermal head P C B unit	1	DP-43E/S
	J3-V3242	サーマルヘッド基板UNIT	Thermal head P C B unit	1	DP-31,33E/S
12	J3-X1080	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-43E/S
	J3-X1150	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-31E/S
	J3-X1141	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-33E/S
13	L1-G3010	ブラケットUNIT	Bracket unit	1	DP-43E/S
	L1-G3310	ブラケットUNIT	Bracket unit	1	DP-31,33E/S
14	L1-G3070	Z	Z collar	2	
15	Z408022	Z	Z collar	1	
16	72-25310	軸受	Bush	2	
17	C9-59300	PUSH銘板	PUSH label	1	


1996 12

18. 給版機構部Ⅱ (フレーム) Feed Ejection Section II

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-G5021	ホルダー-ASSY(L)	Holder assy(L)	1	
②	L1-G5071	ホルダー-ASSY(R)	Holder assy(R)	1	
3	L1-G5010	ガイド	Guide	2	
4	L1-G5090	軸	Shaft	2	DP-43E/S
	L1-G5310	軸	Shaft	2	DP-31,33E/S
5	L1-G5100	ステー	Stay	1	
6	L1-G5110	バネ C	Spring C	1	
7	J3-G1170	除電バー	Brush	1	
8	J3-G1060	ステー	Stay	1	DP-43E/S
	J3-G1310	ステー	Stay	1	DP-31,33E/S
9	L1-G1400	除電バー	Brush	1	
10	J3-V3100	エンドマーク PCB UNIT	Endmark P C B unit	1	
11	L1-G1011	サブフレーム L	Sub frame L	1	
12	L1-G1021	サブフレーム R	Sub frame R	1	
13	L1-G1030	ブラケット L	Bracket L	2	
14	L1-G1040	ブラケット R	Bracket R	2	
15	L1-G1050	ステー	Stay	1	DP-43E/S
	L1-G1310	ステー	Stay	1	DP-31,33E/S
16	L1-G1070	給版カバー	Cover	1	DP-43E/S
	L1-G1320	給版カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
17	L1-G1080	補強板	Reinforcing plate	1	DP-43E/S
	L1-G1330	補強板	Reinforcing plate	1	DP-31,33E/S
18	L1-G1160	板バネ	Plate spring	1	


1996 12

19. 給版機構部Ⅲ (ローラー) Feed Ejection SectionⅢ

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S


機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	E6-10520	除電ハケ	Brush	1	
2	J3-G1111	ガイド板	Guide plate	1	DP-43E/S
	J3-G1330	ガイド板	Guide plate	1	DP-31,33E/S
3	J3-G1121	ルミラー	Sliding plate	1	DP-43E/S
	J3-G1390	ルミラー	Sliding plate	1	DP-31,33E/S
4	J3-G1200	ルミラー	Sliding plate	3	
5	J3-G1211	ブラケット	Bracket	2	
6	L1-G1060	アングル	Angle	4	
7	L1-G1090	ガイド板UNIT	Guide plate unit	1	DP-43E/S
	L1-G1340	ガイド板UNIT	Guide plate unit	1	DP-31,33E/S
8	L1-G1121	ブラケット	Bracket	1	DP-43E/S
	L1-G1371	ブラケット	Bracket	1	DP-31,33E/S
9	L1-G1130	ガイド(後)	Guide	1	DP-43E/S
	L1-G1380	ガイド(後)	Guide	1	DP-31,33E/S
10	L1-G1140	カバー	Cover	1	DP-43E/S
	L1-G1390	カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
11	L1-G1150	配線カバー	Cover	1	
12	L1-X1031	カッターUNIT	Cutter unit	1	DP-43E/S
	L1-X1040	カッターUNIT	Cutter unit	1	DP-31,33E/S
13	J3-T1200	警告ラベル1	Label, WARNING 1	1	D
14	J3-T3200	警告ラベル1	Label, WARNING 1	1	EA,EI
15	L1-T1080	マスターセット銘板	Label	1	D

20. 給版機構部Ⅳ (駆動Ⅰ) Feed Ejection SectionⅣ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	AA005	ボールベアリング	Ball bearing	2	
2	C6-53650	アングル	Angle	2	
3	E1-45021	タイミングプーリー	Timing pulley	1	
4	E1-45031	タイミングプーリー	Timing pulley	1	DP-43E/S
	L1-G2320	タイミングプーリー	Timing pulley	1	DP-31,33E/S
5	E1-45272	ギヤ	Gear	1	
6	E1-45282	ギヤ	Gear	1	
7	J3-G2061	タイミングプーリー	Timing pulley	1	
8	J3-W1110	給版コードUNIT	Master feed cord unit	1	DP-43E/S
	J3-W2040	給版コードUNIT	Master feed cord unit	1	DP-31,33E/S
9	J3-X1040	クラッチ	Master feed clutch	1	
10	L1-G2010	プラテンローラー	Platen roller	1	DP-43E/S
	L1-G2310	プラテンローラー	Platen roller	1	DP-31,33E/S
11	L1-G2020	アングル	Angle	1	
12	L1-G2040	ローラー	Rollar	1	DP-43E/S
	L1-G2330	ローラー	Rollar	1	DP-31,33E/S
13	L1-G2050	スポンジローラー	Sponge roller	1	DP-43E/S
	L1-G2340	スポンジローラー	Sponge roller	1	DP-31,33E/S
14	L1-G2060	スポンジローラー	Sponge roller	1	DP-43E/S
	L1-G2350	スポンジローラー	Sponge roller	1	DP-31,33E/S
15	72-25310	軸受	Bush	6	
16	AJ019	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
17	AJ086	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
18	J3-G4020	ワッシャー	Washer	1	

21. 給版機構部 V (駆動 II) Feed Ejection Section V


機種/MODEL DP-31E/S
 機種/MODEL DP-33E/S
 機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	AA008	ボールベアリング	Ball bearing	2	
2	AC003	DUブッシュ	DU bush	3	
3	AJ083	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	DP-43E/S
	AJ085	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	DP-31,33E/S
4	E1-45080	中間プーリー	Pulley	1	
5	E1-45330	軸	Shaft	1	
6	E1-46251	軸	Shaft	1	
7	E1-46320	軸	Shaft	1	
8	L1-G4030	軸	Shaft	1	
9	E1-46340	コロ	Roller	1	
10	J3-G4010	モータープレート	Motor plate	1	
11	J3-X1050	ステッピングモーターUNIT	Stepping motor	1	
12	L1-G4010	テンションアングルUNIT	Tension angle unit	1	
13	72-42300	テンションアングルUNIT	Tension angle unit	1	


22. 排版機構部 I (ローラー) Plate Ejection Section I


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0009	引込ローラーUNIT	Drawing roller unit	1	DP-43E/S
	J3-S0021	引込ローラーUNIT	Drawing roller unit	1	DP-31,33E/S
2	AA014	ボールベアリング	Ball bearing	6	
3	AJ031	スーパートルクタイミングベルト	Belt	1	
4	C9-45860	バネ T (B)	Spring T(B)	8	
5	E1-35181	ガイド板	Guide plate	4	
6	E1-35250	羽車	Feather roll	3	
7	E1-35300	バネ T	Spring T	2	
8	E1-35370	軸受	Bush	6	
9	E1-35461	バネ T	Spring T	4	
10	F7-30050	タイミングプーリー	Timing pulley	1	
11	F7-46801	剥離爪A	Pawl A	4	
12	F7-81060	モーター	Motor	1	
13	J3-E1010	ハカシフレーム右UNIT	Frame R unit	1	
14	J3-E1030	ハカシフレーム左	Frame L	1	
15	J3-E1040	補強ステー	Reinforcing stay	3	DP-43E/S
	J3-E1210	補強ステー	Reinforcing stay	3	DP-31,33E/S
16	J3-E1060	ゴムローラー	Rubber roller	1	DP-43E/S
	J3-E1230	ゴムローラー	Rubber roller	1	DP-31,33E/S
17	J3-E1071	駆動ローラーUNIT	Driving roller unit	2	DP-43E/S
	J3-E1241	駆動ローラーUNIT	Driving roller unit	2	DP-31,33E/S
18	J3-E1080	従動ローラーUNIT	Subsidiary roller unit	3	DP-43E/S
	J3-E1250	従動ローラーUNIT	Subsidiary roller unit	3	DP-31,33E/S
19	J3-E1090	横ガイド	Side guide	1	
20	J3-E1100	2段プーリー	Pulley	2	
21	72-25210	軸受	Bush	2	
22	72-45361	バネ T	Spring T	4	


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



1996 12


23. 排版機構部Ⅱ (外装Ⅰ) Plate Ejection SectionⅡ

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	E1-86611	脱ボックス束線UNIT	Wiring	1	
2	E1-35540	軸	Shaft	1	
3	E1-35550	振りバネ	Reverse spring	1	
4	E1-88501	受光PCB UNIT	Light receirng PCB unit	1	
5	J3-E2010	上カバーUNIT	Top cover unit	1	DP-43E/S
	J3-E2210	上カバーUNIT	Top cover unit	1	DP-31,33E/S
6	J3-E2020	振りバネ右	Reverse spring R	1	
7	J3-E2030	振りバネ左	Reverse spring L	1	
8	J3-E2040	ロックレバー	Lock lever	1	
9	XB004	プラスチックサポート	Pillar	2	
10	Z408022	Z	Z collar	2	
11	E1-35641	軸	Shaft	1	
12	E1-70850	センサーカバー	Sensor cover	1	
13	J3-E4021	ヒンジ台	Hinge base	1	
14	J8-V3190	発光PCB UNIT(排版)	Light emitting PCB unit	1	
15	L1-E4010	ブラケットUNIT	Bracket unit	1	DP-43E/S
	L1-E4210	ブラケットUNIT	Bracket unit	1	DP-31,33E/S
16	L1-E4020	カバー	Cover	1	DP-43E/S
	L1-E4220	カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
17	L1-E4030	アングル	Angle	1	
18	L1-E4040	軸	Shaft	1	
19	C9-59300	PUSH銘板	PUSH label	1	
20	J3-T3010	排版銘板	Label	1	EA,EI
21	J3-E4040	アングル	Angle	1	DP-43E/S
	E1-70840	アングル	Angle	1	DP-33,31E/S
22	J3-T1210	警告ラベル2	Label WARNING 2	1	D
23	J3-T3210	警告ラベル2	Label WARNING 2	1	EA,EI

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



25. 給紙機構部 I (給紙板) Paper Feed Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-B1011	給紙板UNIT	Feeder plate unit	1	DP-43E/S
	J3-B1310	給紙板UNIT	Feeder plate unit	1	DP-31,33E/S
2	E1-75340	ピニオン	Pinion	1	
3	E1-75351	バネ C	Spring C	1	
4	L1-B1010	給紙ガイド	Feeder guide	2	
5	J3-B1080	スペーサー	Spacer	2	
6	J3-B1091	ラック	Luck	2	
7	J3-B1100	ナット	Nut	1	
8	J3-B1140	支点	Shaft	1	
9	J3-B1150	カラー	Collar	1	
10	J3-B1160	ノブ	Adjustment dial	1	
11	J3-B1190	給紙補助板	Supplemental feeder plate	1	DP-43E/S
	J3-B1340	給紙補助板	Supplemental feeder plate	1	DP-31,33E/S
12	J3-B1200	レバー	Lever	1	
13	J3-B1210	カラー	Collar	1	
14	J3-B1220	スイッチブラケット	Switch bracket	1	
15	J3-B1230	ロックレバー	Lock lever	1	
16	J3-B1240	カム	Cam	1	
17	J3-B1251	カムシャフト	Cam shaft	1	DP-43E/S
	J3-B1350	カムシャフト	Cam shaft	1	DP-31,33E/S
18	J3-B1261	テフロンシート	Sheet	4	
19	LA005	小型基本スイッチ	Micro switch	1	
20	26-22651	ネジ板	Plate	1	
21	L1-T1060	給紙目盛板	Size plate	1	D,EA
	L1-T4030	給紙目盛板	Size plate	1	EI

1996 12

26. 給紙機構部Ⅱ (フレーム) Paper Feed Section II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	E1-21300	座板	Cushion plate	6	
2	E1-21322	レール	Rail	1	
3	E1-21330	吊り板	Holding plate	1	
4	J3-B2011	アンダートレイ	Under tray	1	DP-43E/S
	J3-B2210	アンダートレイ	Under tray	1	DP-31,33E/S
5	J3-B2020	軸	Shaft	2	DP-43E/S
	J3-B2220	軸	Shaft	2	DP-31,33E/S
6	J3-B2030	カラー	Collar	4	
7	J3-B2040	右横板UNIT	Side plate unit R	1	
8	J3-B2060	左横板UNIT	Side plate unit L	1	
9	J3-B2100	レール	Rail	1	
10	J3-B2110	吊り板左	Holding plate L	1	
11	J3-T1010	横微動目盛板	Print position scale label	1	D,EA,EI

27. 給紙機構部Ⅲ (エレベータ) Paper Feed SectionⅢ

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-B2071	スプロケットUNIT	Sprocket unit	1	DP-43E/S
	J3-B2230	スプロケットUNIT	Sprocket unit	1	DP-31,33E/S
2	AA020	ボールベアリング	Ball bearing	2	
3	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
4	E1-21580	バネ T	Spring T	2	
5	E1-21621	ギヤ	Gear	1	
6	E1-21631	ブラケット	Bracket	1	
7	E1-82080	モーター(的場電機)	Motor	1	
8	J3-B2120	RSローラーチェーン	Chain	2	
9	J3-B2130	ブラケットR	Bracket R	1	
10	J3-B2140	ブラケットL	Bracket L	1	
11	J3-B2150	アングルR	Angle R	1	
12	J3-B2160	アングルL	Angle L	1	
13	J3-C4100	センサーブラケット	Sensor bracket	1	
14	52-14380	アングル大	Angle	2	

1996 12


28. 給紙機構部Ⅳ (駆動) Paper Feed SectionⅣ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0007	給紙口ASSY	Feed inlet assy	1	DP-43E/S
	J3-S0020	給紙口ASSY	Feed inlet assy	1	DP-31,33E/S
②	J3-S0006	給紙クラッチASSY	Clutch assy	1	
③	J3-S0015	給紙セグメントASSY	Feed segment assy	1	
4	C9-23200	バネ T	Spring T	1	
5	J3-B3030	軸	Shaft	1	
6	J3-B3040	給紙カム	Feed cam	1	
7	J3-B3050	コロ UNIT	Roller unit	1	
8	52-61290	アングル(小)	Angle	1	
9	A12-51051	軸受	Bush	1	
10	J3-B4010	給紙軸	Feed shaft	1	DP-43E/S
	J3-B4210	給紙軸	Feed shaft	1	DP-31,33E/S
11	J3-B4051	センサー板UNIT	Sensor plate unit	1	
12	J3-B4071	軸	Shaft	1	
13	E1-23660	紙サバキ台UNIT	Separator base unit	1	
14	J3-B5041	ブラケット	Bracket	1	
15	J3-B5050	アングル	Angle	4	
16	LA005	小型基本スイッチ	Micro switch	1	
17	26-23350	ゴムワUNIT	Rubber ring unit	3	
18	72-23630	段ネジ	Step screw	2	
19	AA016	鋼球	Steel ball	1	
20	C9-22530	レバー	Lever	1	
21	E1-21450	ストッパー	Stopper	1	
22	E1-21731	バネ T	Spring T	1	
23	J3-B6010	ブラケットUNIT	Bracket unit	1	
24	72-21640	板バネ	Plate spring	1	
25	72-21670	ツミ色 D-21	Knob	1	

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S






図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0007	給紙口ASSY	Feed inlet assy	1	DP-43E/S
	J3-S0020	給紙口ASSY	Feed inlet assy	1	DP-31,33E/S
①-1	C9-23712	サバキフレーム	Separator frame	1	※
①-2	J3-B5011	給紙口UNIT	Feed inlet unit	1	※DP-43E/S
	J3-B5210	給紙口UNIT	Feed inlet unit	1	※DP-31,33E/S
①-3	72-23710	サバキレバー	Separator lever	1	
①-4	72-23760	バネ T	Spring T	1	
①-5	72-23770	吊上板	Holding plate	1	
②	J3-S0006	給紙クラッチASSY	Clutch assy	1	
②-1	A12-51051	軸受	Bush	1	
②-2	F7-45230	ストッパー	Stopper	1	
②-3	J3-B4030	ブラケット	Bracket	1	
②-4	J3-B4080	カラー	Collar	1	
②-5	J3-B4090	軸	Shaft	1	
②-6	72-23222	ピニオン軸UNIT	Pinion shaft unit	1	
②-7	70-23320	ピニオン	Pinion	1	
②-8	72-23265	逆止めバネ	Clutch spring	1	
②-9	72-23300	軸受	Bush	1	
②-10	72-23340	ストップレバーUNIT	Stop lever unit	1	
②-11	72-23380	バネ T	Spring T	1	
②-12	72-89260	ソレノイド(新城)	Solenoid	1	
③	J3-S0015	給紙セグメントASSY	Feed segment assy	1	
③-1	C9-23140	軸受	Bush	1	※
③-2	J3-B3010	給紙セグメントUNIT	Feed segment unit	1	※

29. タイミングロール機構部 I (ローラー) Secondary Feed Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-C2021	軸UNIT ASSY	Shaft assy	1	DP-43E/S
	J3-C2220	軸UNIT ASSY	Shaft assy	1	DP-31,33E/S
②	J3-S0008	エスケープレバー-ASSY	Escape lever assy	1	
3	AA006	ボールベアリング	Ball bearing	2	
4	C6-53650	アングル	Angle	2	
5	J3-C1010	Tロール	T roll	1	DP-43E/S
	J3-C1210	Tロール	T roll	1	DP-31,33E/S
6	J3-C1020	逆止バネ	Clutch spring	1	
7	X412050	X	X collar	1	
8	26-23250	ワッシャ	Washer	1	
9	52-23340	逆止めバネ	Clutch spring	1	
10	70-23320 Z	ピニオン	Pinion	1	
11	J3-C2010	Gロール	G roll	1	DP-43E/S
	J3-C2210	Gロール	G roll	1	DP-31,33E/S
12	J3-C2070	軸	Shaft	1	DP-43E/S
	J3-C2250	軸	Shaft	1	DP-31,33E/S
13	26-57300	ワッシャ	Washer	2	
14	72-25210	軸受	Bush	2	
15	72-25221	ブラケット右UNIT	Bracket R unit	1	
16	72-25251	ブラケット左UNIT	Bracket L unit	1	
17	72-25301	逆止バネ	Clutch spring	1	
18	72-25310	軸受	Bush	2	
19	C9-25570	軸	Shaft	1	
20	C9-25611	バネ T	Spring T	1	
21	L1-C5010	リンク	Link	1	
22	Z408022	Z	Z collar	1	
23	52-14380	アングル大	Angle	1	


29. タイミングロール機構部Ⅰ（ローラー） Secondary Feed Section I

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S


機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]



30. タイミングロール機構部Ⅱ（駆動） Secondary Feed Section II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	C9-25230	柱	Pillar	1	
2	J3-C3010	バネT	Spring T	1	
3	J3-C3020	軸	Shaft	1	
4	J3-C3040	レバーUNIT ASSY	Lever assy	1	
5	26-23100	フック	Hook	1	
6	26-23111	セグメント	Segment	1	
7	52-14380	アングル大	Angle	1	
8	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	2	
9	E1-27170	ウォームギヤ	Worm gear	1	
10	E1-27180	ウォームホイール	Worm wheel	1	
11	J3-C4012	ブラケット	Bracket	1	
12	J3-C4020	セグメントUNIT	Segment unit	1	
13	J3-C4041	ギヤ UNIT	Gear unit	1	
14	J3-C4081	柱	Pillar	1	
15	J3-C4090	カム	Cam	1	
16	J3-C4100	センサーブラケット	Sensor bracket	2	
17	J8-X1110	モーター（テンチ）	Motor	1	
18	72-25810	Z	Z collar	1	

31. マスタークランプ開閉機構部 Master Clamp Section

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-L1020	タイミングプーリーASSY	Timing pulley assy	1	
②	E1-A0090	アイドルUNIT	Idler unit	1	
3	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	3	
4	E1-16321	センサー板UNIT	Sensor plate unit	1	
5	J3-C4100	センサーブラケット	Sensor bracket	3	
6	AJ003	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
7	E1-16280	カム	Cam	1	
8	E1-21621	ギヤ	Gear	1	
9	E1-82080	モーター	Motor	1	
⑩	L1-L1030	タイミングプーリーASSY	Timing pulley assy	1	
11	J3-L1050	ブラケット	Bracket	1	
12	J3-L1061	アングル	Angle	2	
13	J3-L1071	テンションアングルUNIT	Tension angle unit	1	
14	L1-L1010	レバー	Lever	1	
15	L1-L1020	カム	Cam	1	
16	J3-L1010	レバー	Lever	1	

1996 12


32. ドラム駆動部 Drum Driving Section


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-F3011	駆動軸ASSY	Driving shaft assy	1	
②	E1-A0060	ホルダーUNIT	Holder unit	1	
3	C9-12410	コロ	Roller	2	
4	C9-14360	軸	Shaft	1	
5	F7-11081	アングルUNIT右	Angle unit R	1	
6	F7-11100	アングルUNIT左	Angle unit L	1	
7	F7-11310	レバー	Lever	1	
8	F7-11330	バネ T	Spring T	1	
9	F7-11550	カバー	Cover	1	
10	J3-A8012	ガイドレールR UNIT	Guide rail R unit	1	DP-43E/S
	J3-A8210	ガイドレールR UNIT	Guide rail R unit	1	DP-31,33E/S
11	J3-A8052	ガイドレールL UNIT	Guide rail L unit	1	DP-43E/S
	J3-A8240	ガイドレールL UNIT	Guide rail L unit	1	DP-31,33E/S
12	J3-A8080	柱	Pillar	1	
13	J3-A8090	バネC	Spring C	2	
14	J3-A8100	柱	Pillar	1	
15	J3-A8110	ブラケット	Bracket	1	
16	LA003	小型基本スイッチ	Micro switch	1	
17	L1-A8010	柱	Pillar	1	
18	L1-A8020	柱	Pillar	1	
19	Z408018	Z	Z collar	1	
20	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
21	J3-F3040	ブラケット	Bracket	1	
22	J3-F3080	センサーアングル	Sensor angle	1	
23	L1-F3010	インデックス	Index	1	
24	L1-F3020	ドラムギヤ	Gear	1	DP-43E/S
	L1-F3210	ドラムギヤ	Gear	1	DP-31,33E/S

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S






図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-F3011	駆動軸ASSY	Driving shaft assy	1	
①-1	J3-F3030	ブラケット	Bracket	1	
①-2	J3-F3050	駆動板UNIT	Driving plate unit	1	※
①-3	J3-F3071	軸UNIT	Shaft unit	1	※
①-4	J3-F3020	軸	Shaft	1	※
①-5	J3-F3091	フランジ	Flange	1	※
①-②	E1-A0060	ホルダーUNIT	Holder unit	1	
②	E1-A0060	ホルダーUNIT	Holder unit	1	
②-1	AA009	ボールベアリング	Ball bearing	2	
②-2	C9-14211	ホルダー	Holder	2	

33. 駆動部 Driving Section


機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S

機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0012	ハンドル軸ASSY	Handle shaft assy	1	DP-43E/S
	J3-S0024	ハンドル軸ASSY	Handle shaft assy	1	DP-31,33E/S
2	AA003	ボールベアリング	Ball bearing	1	
3	AA013	ボールベアリング	Ball bearing	1	
4	E1-41231	ギヤ	Gear	2	
5	J3-F1061	ハンドルキヤー	Handle shaft	1	DP-43E/S
	J3-F1230	ハンドルキヤー	Handle shaft	1	DP-31,33E/S
6	J3-F1071	補強フレーム	Reinforcing frame	1	
7	J3-F1080	軸	Shaft	2	
8	J3-F1091	ブラケット	Bracket	1	
9	J3-F1100	柱	Pillar	1	
10	72-41240	蓋	Lid	1	
11	AJ013	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
12	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
13	C9-81000	モーター(的場電機)	Motor	1	
14	E1-50560	モーターベース	Motor base	1	
15	F7-47800	センサーアングル	Sensor angle	1	
16	J3-F2010	軸	Shaft	1	
17	J3-F2020	ブラケット	Bracket	1	
18	J8-F2010	カラー	Collar	1	
19	J3-F2060	エンコーダーUNIT	Encoder unit	1	
②	J3-F2120	中間プーリーASSY	Pulley assy	1	
21	72-42100	モータープーリーUNIT	Motor pulley unit	1	



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0012	ハンドル軸ASSY	Handle shaft assy	1	DP-43E/S
	J3-S0024	ハンドル軸ASSY	Handle shaft assy	1	DP-31,33E/S
①-1	AA003	ボールベアリング	Ball bearing	1	
①-2	J3-F1010	ハンドル軸UNIT	Handle shaft unit	1	DP-43E/S
	J3-F1210	ハンドル軸UNIT	Handle shaft unit	1	DP-31,33E/S
①-3	J3-F1020	ハンドル軸	Handle shaft	1	※DP-43E/S
	J3-F1220	ハンドル軸	Handle shaft	1	※DP-31,33E/S
①-4	J3-F1030	エスケープカムUNIT	Escape-cam unit	1	※
①-5	J3-F1050	フランジ	Flange	1	※
①-6	72-41240	蓋	Lid	1	
②①	J3-F2120	中間プーリーASSY	Pulley assy	1	
②①-1	AC003	DUブッシュ	DU bush	1	
②①-2	C9-11831	軸受	Bush	1	
②①-3	J3-F2101	中間プーリー	Pulley	1	

34. プレス機構部 I (ローラー) Press Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	L1-D1011	ブラケット軸UNIT	Shaft unit	1	DP-43E/S
	L1-D1211	ブラケット軸UNIT	Shaft unit	1	DP-31,33E/S
2	AA008	ボールベアリング	Ball bearing	2	
3	C9-26280	軸	Shaft	2	
4	C9-26291	振りバネ右	Reverse spring R	1	
5	C9-26371	振りバネ左	Reverse spring L	1	
6	J3-D1010	PロールUNIT	P roll unit	1	DP-43E/S
	J3-D1211	PロールUNIT	P roll unit	1	DP-31,33E/S
7	J3-D1060	ブラケット右UNIT	Bracket R unit	1	
8	J3-D1090	レバー右	Lever R	1	
9	J3-D1100	ブラケット左UNIT	Bracket L unit	1	
10	J3-D1120	レバー左	Lever L	1	
11	J3-D1130	軸	Shaft	1	DP-43E/S
	J3-D1250	軸	Shaft	1	DP-31,33E/S
12	J3-D1140	カラー	Collar	1	
13	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
14	F7-21650	偏心軸	Cam shaft	1	
15	J3-D2010	プレスレバーUNIT	Press lever unit	1	
16	J3-D2030	センサーブラケット	Sensor bracket	1	
17	J3-D2040	バネ T	Spring T	1	
18	L1-D2010	アングル	Angle	1	
19	Z408022	Z	Z collar	2	
20	52-14380	アングル大	Angle	1	
21	53-28240	軸受	Bush	2	
22	C9-26511	シグナルレバー	Signal lever	1	
23	J3-D3011	レバーロッドUNIT	Lever shaft unit	1	DP-43E/S
	J3-D3210	レバーロッドUNIT	Lever shaft unit	1	DP-31,33E/S


34. プレス機構部 I (ローラー) Press Section I

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S


機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]

1996 12

35. プレス機構部 II (駆動部) Press Section II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	AC007	DUブッシュ	DU bush	1	
2	F7-81060	モーター(的場電機)	Motor	1	
3	J3-B2030	カラー	Collar	1	
4	LA024	超小型基本スイッチ		3	
5	L1-D4010	ベース	Base	1	
6	L1-D4020	台形ネジ		1	
7	L1-D4030	ナット	Nut	1	
8	L1-D4040	ホルダー	Holder	1	
9	L1-D4050	ジョイント		1	
10	L1-D4060	板	Plate	1	
11	L1-D4070	センサー板	Sensor plate	1	
12	L1-D4080	モーター板	Motor plate	1	
13	L1-D4090	バネ T	Spring T	1	
14	L1-D4100	シャフト	Shaft	1	
15	Z408022	Z	Z collar	1	
16	52-61290	アングル(小)	Angle	1	

36. 紙ハガシ機構部 I (爪) Paper Stripping Section I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0014	エアポンプ ASSY	Paper stripping pump unit	1	
2	J8-H1050	軸受	Bush	1	
3	L1-M1010	紙ハガシ爪	Paper stripping finger	1	
4	L1-M1020	クリップ	Clip	1	
5	L1-M1030	紙ハガシ軸	Paper stripping shaft	1	DP-43E/S
	L1-M1210	紙ハガシ軸	Paper stripping shaft	1	DP-31,33E/S
6	L1-M1040	レバー	Lever	1	
7	L1-M1050	レバー UNIT	Lever unit	1	
8	L1-M1090	バネ T	Spring T	1	
9	L1-M1100	ストッパー	Stopper	1	
10	L1-M1110	バネ T	Spring T	1	
11	L1-M1120	紙ハガシ補助爪	Paper stripping finger	2	
12	E1-53210	プーリー UNIT	Pulley unit	2	
13	Z408022	Z	Z collar	1	
14	X412030	X	X collar	1	
15	X412050	X	X collar	1	
16	Z408031	Z	Z collar	1	
17	F7-46330	パイプ A	Pipe A	1	
18	J3-M1040	パイプ B	Pipe B	2	
19	J3-M1050	パイプ C	Pipe C	1	
20	J3-M1030	パイプ D	Pipe D	1	
21	F7-46370	3方コネクター	Three sides connector	1	
22	F7-46380	3方ツナギ	Three sides connector	1	




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
①	J3-S0014	エアポンプ ASSY	Paper stripping pump unit	1	
①-1	EA008	Oリング	O ring	2	
①-2	J3-M2020	リンク	Link	1	
①-3	J3-M2030	シリンダー	Cylinder	1	
①-4	J3-M2070	ブラケット	Bracket	1	
①-5	J3-M2080	ピストン	Piston	1	
①-6	3E-51270	弁UNIT	Valve unit	1	

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



38. 排紙機構部 I (駆動) Paper Ejection Section I


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	AA005	ボールベアリング	Ball bearing	2	
2	AA008	ボールベアリング	Ball bearing	4	
3	AJ084	スーパートルクタイミングベルト	Timing belt	1	
4	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
5	C6-53650	アングル	Angle	6	
6	F7-46620	コロ	Roller	1	
7	J3-F2060	エンコーダーUNIT	Encoder unit	1	
8	J3-H1070	軸	Shaft	1	DP-43E/S
	J3-H1350	軸	Shaft	1	DP-31,33E/S
9	J3-H1170	フラットベルト	Flat belt	2	
10	J3-H1190	プーリー	Pulley	2	
11	L1-H1030	駆動ローラー	Driving roller	1	DP-43E/S
	L1-H1310	駆動ローラー	Driving roller	1	DP-31,33E/S
12	L1-H1040	従動ローラー	Subsidiary roller	2	DP-43E/S
	L1-H1320	従動ローラー	Subsidiary roller	2	DP-31,33E/S
13	L1-H1130	タイミングプーリー	Timing pulley	1	
14	L1-H1170	センサーブラケット	Sensor bracket	1	
15	L1-X1050	モーター	Motor	1	

39. 排紙機構部Ⅱ (フレーム) Paper Ejection Section II

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J3-H1031	補強板	Reinforcing plate	1	DP-43E/S
	J3-H1310	補強板	Reinforcing plate	1	DP-31,33E/S
2	J3-H1091	ファンカバー	Fan cover	1	
3	J3-H1101	センサーブラケット	Sensor bracket	1	
4	J3-H1140	アングルR	Angle R	1	
5	J3-H1150	アングルL	Angle L	1	
6	L1-H1010	排紙フレームR	Frame R	1	
7	L1-H1020	排紙フレームL	Frame L	1	
8	L1-H1060	カバー	Cover	1	DP-43E/S
	L1-H1340	カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
9	L1-H1080	リブ	Lip	2	
10	L1-H1090	ブラケット	Bracket	1	DP-43E/S
	L1-H1370	ブラケット	Bracket	1	DP-31,33E/S
11	L1-H1100	アングル R	Angle R	1	
12	L1-H1110	アングル L	Angle L	1	
13	L1-H1140	ガイドASSY	Guide assy	1	DP-43E/S
	L1-H1350	ガイドASSY	Guide assy	1	DP-31,33E/S
14	L1-X1010	DC フロー (NMB)	Fan	1	
15	XB004	プラスチックサポート	Pillar	2	
16	72-88750	ジャム受光PCB UNIT	Photo-receiving PCB unit	1	
17	J3-H2110	マグネット	Magnet	2	
18	L1-H2010	ジャンプ台R UNIT	Jump plate R unit	1	
19	L1-H2030	ジャンプ台L UNIT	Jump plate L unit	1	
20	Z408022	Z	Z collar	2	
21	Z408031	Z	Z collar	2	
22	L1-H1070	除電ハケ	Brush	1	
23	L1-H1180	当板	Plate	1	

40. 紙受機構部 I (フレーム) Paper Receiving Section I

機種/MODEL DP-31E/S


機種/MODEL DP-33E/S

機種/MODEL DP-43E/S

[illegible]

41. 紙受機構部Ⅱ（紙受板） Paper Receiving SectionⅡ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J3-J1080	スライド	Slide	1	
2	J3-J1110	テフロンテープ	Tape	3	
3	J3-J1260	板バネ	Spring,leaf	1	
4	L1-J1010	紙受板	Raper receiver plate	1	
5	L1-J1020	ガイド	Guide	2	
6	L1-J1030	ストッパ	Stopper	1	
7	L1-J1040	補助ガイド R	Guide R	1	
8	L1-J1050	補助ガイド L	Guide L	1	
9	L1-J1110	ガイドレール	Guide rail	1	
10	L1-J1120	ガイドレール	Guide rail	2	
11	L1-J1130	スライド	Slide	2	
12	L1-J1140	テフロンテープ	Tape	6	
13	L1-J1150	板バネ	Spring,leaf	2	
14	L1-T1090	紙受ストッパ目盛板1	Label	1	D,EA
	L1-T4040	紙受ストッパ目盛板1	Label	1	EI
15	L1-T1100	紙受ストッパ目盛板2	Label	1	D,EA
16	L1-T1110	紙受目盛板R	Label	1	D,EA
	L1-T4050	紙受目盛板R	Label	1	EI
17	L1-T1120	紙受目盛板L	Label	1	D,EA
	L1-T4060	紙受目盛板L	Label	1	EI
18	L1-J1190	ツマミ	Knob	2	


42. フレーム I Frame I

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	F7-21710	ゴム板	Rubber plate	4	
2	J2-F1111	スペーサー	Spacer	6	
3	L1-K1060	補強板A	Reinforcing plate A	1	DP-43E/S
	J3-K1210	補強板A	Reinforcing plate A	1	DP-31,33E/S
4	L1-K1070	補強板B	Reinforcing plate B	1	DP-43E/S
	J3-K1220	補強板B	Reinforcing plate B	1	DP-31,33E/S
5	J3-K1050	取手	Grip	4	
6	J3-K1061	ストッパー	Stopper	4	
7	J3-K1070	サイドカバー	Side cover	1	DP-43E/S
	L1-K1210	サイドカバー	Side cover	1	DP-31,33E/S
8	L1-K1030	サイドカバー	Side cover	1	DP-43E/S
	J3-K1230	サイドカバー	Side cover	1	DP-31,33E/S
9	J3-K1090	配線カバー	Cover	1	DP-43E/S
	J3-K1250	配線カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
10	J3-K1101	基板ケース	Board case	1	DP-43E/S
	J3-K1260	基板ケース	Board case	1	DP-31,33E/S
11	J3-K1112	基板カバー	Cover	1	DP-43E/S
	J3-K1271	基板カバー	Cover	1	DP-31,33E/S
12	J3-K1120	補強ステー	Reinforcing stay	2	DP-43E/S
	J3-K1280	補強ステー	Reinforcing stay	2	DP-31,33E/S
13	J3-K1150	ブラケット	Bracket	1	
14	J3-K1160	導通スポンジ	Sponge	4	
15	L1-K1010	フレーム R	Frame R	1	
16	L1-K1020	フレーム L	Frame L	1	
17	XB011	サーキットボードスペーサー	Spacer	2	
18	L1-K1050	アングル	Angle	2	
19	L1-K1041	カバー	Cover	1	DP-43E/S

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



43. フレーム II Frame II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	E1-50190	スイッチ台	Switch angle	1	
2	E1-50530	スイッチアングル	Switch angle	1	
3	E1-51141	配線橋	Frame brace	1	
4	L1-K2020	フィルターアングル	Angle	1	
5	J3-K2011	スイッチアングル	Switch angle	1	
6	J3-K2020	配線橋	Frame brace	1	
7	J3-K2030	プレート	Plate	2	
8	J3-K2041	コネクタブラケット	Connector bracket	1	
9	J3-K2051	ブラケット	Bracket	1	
10	J3-K2060	板バネ	Spring leaf	1	
11	J3-K2070	コネクタカバー	Connector cover	1	
12	J3-W1150	フィルターコードUNIT	Filter cord unit	1	
13	LA005	小型基本スイッチ	Micro switch	1	
14	LC011	ロッカースイッチ	Power switch	1	
15	L1-K2010	スイッチアングル	Switch angle	1	
16	UK006	ノイズフィルター	Noise filter	1	
17	WE003	インレット	Inlet	1	
18	26-22651	ネジ板	Plate	1	
19	72-89800	スペーサー	Spacer	1	
20	J3-V3161	メインモーター基板UNIT	Main motor PCB unit	1	D
	J3-V3210	メインモーター基板UNIT	Main motor PCB unit	1	120V
	J3-V3220	メインモーター基板UNIT	Main motor PCB unit	1	230V
21	L1-V3120	ドライブ基板UNIT	Drive PCB unit	1	

44. カバー External Covers


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	DA059	マグネットキャッチ	Magnet catch	1	
2	E1-50380	軸	Shaft	1	
3	J3-K3010	カバー-A	Cover A	1	
4	J3-K3030	カバー-C UNIT	Cover C unit	1	
5	J3-K3070	ヒンジ	Hinge	1	
6	J3-K3080	ブラケット A	Bracket A	1	
7	J3-K3090	プレート	Plate	1	
8	J3-K3120	カバー-B 丸ク印刷図	Cover B	1	
9	J3-K3131	ウチカバー	Inner cover	1	
10	J3-K3140	スプリング T	Spring T	1	
11	J3-K3150	レバー	Lever	1	
12	LA003	小型基本スイッチ	Micro switch	1	
13	L1-K3010	カバー-D UNIT	Cover D unit	1	
14	Z408022	Z	Z collar	1	
15	J3-K4030	カバー-F	Cover F	1	
16	L1-K4010	カバー-E	Cover E	1	DP-43E/S
	L1-K4210	カバー-E	Cover E	1	DP-31,33E/S
17	L1-K4020	柱	Pillar	2	DP-43E/S
	L1-K4220	柱	Pillar	2	DP-31,33E/S
18	L1-T1070	指示銘板	Indication label	1	D
	L1-T3040	指示銘板	Indication label	1	EA,EI
19	J3-T1110	インパックスセット銘板	Label	1	D
20	E1-52580	ドラム銘板	Drum label	1	D
	E1-79250	ドラム銘板	Drum label	1	EA,EI

45. 銘板 Labels

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J3-T1200	警告ラベル1(和文)	Label,WARNING 1	1	D
2	J3-T1210	警告ラベル2(和文)	Label,WARNING 2	1	D
3	C9-59300	PUSH銘板	PUSH label	3	D,EA,EI
4	E1-52050	マスターセット銘板	Label	1	D
5	E1-52560	クランプ銘板	Label	1	D
6	E1-52571	ジャム銘板	Jamming label	1	D
7	E1-52580	ドラム銘板	Durm label	1	D
8	J3-T1010	横微動目盛板	Print position scale label	1	D,EA,EI
9	J3-T1030	排版銘板	Label	1	D
10	J3-T1090	注意ラベル	Precaution label	1	D,EA,EI
11	J3-T1100	PUSH銘板	PUSH label	1	D,EA,EI
12	J3-T1110	インクパケット銘板	Label	1	D
13	L1-T1040	縦サイズ銘板	Label	1	D,EA
14	L1-T1050	横サイズ銘板	Label	1	D,EA
15	L1-T1060	給紙目盛板	Size plate	1	D,EA
16	L1-T1070	指示銘板(ドラム)	Indication label	1	D
17	L1-T1080	マスターセット銘板	Label	1	D
18	L1-T1090	紙受ストッパー目盛板1	Label	1	D,EA
19	L1-T1100	紙受ストッパー目盛板2	Label	1	D,EA
20	L1-T1110	紙受目盛板R	Label	1	D,EA
21	L1-T1120	紙受目盛板L	Label	1	D,EA
22	019-0599	給紙圧銘板	Feed pressure label	1	D
23	L1-T1130	43S銘板	Label	1	DP-43S
	L1-T1140	43E銘板	Label	1	DP-43E
	L1-T1150	33S銘板	Label	1	DP-33S
	L1-T1160	33E銘板	Label	1	DP-33E
	L1-T1170	31S銘板	Label	1	DP-31S

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S

1996 12


46. 銘板 Labels

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J3-T3200	警告ラベル1	Label,WARNING 1	1	EA,EI
2	J3-T3210	警告ラベル2	Label,WARNING 2	1	EA,EI
3	C9-59300	PUSH銘板	PUSH label	3	D,EA,EI
4	E1-79040	マスターセット銘板	Label	1	EA,EI
5	E1-79230	クランプ銘板	Label	1	EA,EI
6	E1-79241	ジャム銘板	Jamming label	1	EA,EI
7	E1-79250	ドラム銘板	Drum label	1	EA,EI
8	J3-T1010	横微動目盛板	Print position scale label	1	D,EA,EI
9	J3-T3010	排版銘板	Label	1	EA,EI
10	J3-T1090	注意ラベル	Precaution label	1	D,EA,EI
11	J3-T1100	PUSH銘板	PUSH label	1	D,EA,EI
12	J3-T3060	インクパケット銘板	Label	1	EA,EI
13	L1-T4010	縦サイズ銘板	Label	1	EI
14	L1-T4020	横サイズ銘板	Label	1	EI
15	L1-T4030	給紙目盛板	Size plate	1	EI
16	L1-T3040	指示銘板(ドラム)	Indication label	1	EA,EI
17	L1-T3050	マスターセット銘板	Label	1	EA,EI
18	L1-T4040	紙受ストッパ目盛板1	Label	1	EI
19	L1-T4050	紙受目盛板R	Label	1	EI
20	L1-T4060	紙受目盛板L	Label	1	EI
21	E1-79050	給紙圧銘板	Feed pressure label	1	EA,EI
22	L1-T1130	43S銘板	Label	1	DP-43S
	L1-T1140	43E銘板	Label	1	DP-43E
	L1-T1150	33S銘板	Label	1	DP-33S
	L1-T1160	33E銘板	Label	1	DP-33E
	L1-T1170	31S銘板	Label	1	DP-31S
	L1-T1180	31E銘板	Label	1	DP-31E

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



48. 電装部Ⅱ (センサー) Electrical Parts II


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
2	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
3	J3-V3100	エンドマーク PCB UNIT	Endmark P C B unit	1	
4	E1-88501	受光PCB UNIT	Light receirng P C B unit	1	
5	J8-V3190	発光PCB UNIT (排版)	Light emitting P C B unit	1	
6	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
7	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
8	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	2	
9	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	3	
10	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
11	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
12	J8-V3200	発光PCB UNIT (JAM)	Light emitting P C B unit	1	
13	CA003	フォトマイクロセンサー	Photo microsensor	1	
14	72-88750	ジャム受光PCB UNIT	Jam light receiving PCB unit	1	

49. 電装部Ⅲ (モーター) Electrical PartsⅢ


機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	J8-X1130	モーター(クランプ)	Motor	1	
2	J3-X1031	モーター	Motor	1	
3	J2-X1010	ステッピングモーターUNIT	Stepping motor	1	
4	J3-X1050	ステッピングモーターUNIT	Stepping motor	1	
5	F7-81060	モーター	Motor	1	
6	E1-82080	モーター	Motor	1	
7	J8-X1110	モーター	Motor	1	
8	E1-82080	モーター	Motor	1	
9	C9-81000	モーター	Motor	1	
10	F7-81060	モーター	Motor	1	
11	L1-X1050	モーター	Motor	1	
12	L1-X1020	DC ファン	Fan	1	
13	J2-X1020	ランプASSY	Lamp assy	1	
14	J3-X1080	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-43E/S
	J3-X1150	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-31E/S
	J3-X1141	サーマルプリントヘッド	Thermal head	1	DP-33E/S
15	L1-X1030	カッターUNIT	Cutter unit	1	DP-43E/S
	L1-X1040	カッターUNIT	Cutter unit	1	DP-31,33E/S
16	L1-X1010	DC フロー (NMB)	Fan	1	
17	72-89260	ソレノイド	Solenoid	1	

50. 電装部Ⅳ (基板) Electrical PartsⅣ

機種/MODEL DP-31E/S
機種/MODEL DP-33E/S
機種/MODEL DP-43E/S




図番 KEY No	部品番号 PARTS No	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	F7-88800	インク検知基板UNIT	Ink detecting PCB unit	1	
2	L1-V3060	操作パネル基板4UNIT	Control panel PCB unit	1	DP-43,31,33E
3	J3-V3323	編集コントロールUNIT	Editing control unit	1	DP-43,31,33E
4	L1-V3040	操作パネル基板3UNIT	Control panel PCB unit	1	DP-43,31,33E
5	L1-V3010	操作パネル基板1UNIT	Control panel PCB unit	1	DP-43,31,33S
6	J2-X1030	INV ASSY	Inverter assy	1	
7	J3-V3010	CCD基板UNIT	CCD PCB unit	1	
8	J3-V3030	AD基板UNIT	AD PCB unit	1	
9	J3-V3144	サーマルヘッド基板UNIT	Thermal head PCB unit	1	DP-43E/S
	J3-V3242	サーマルヘッド基板UNIT	Thermal head PCB unit	1	DP-31,33E/S
10	L1-V3180	メイン基板UNIT	Main board unit	1	
11	L1-V3350	バッテリー基板UNIT	Battery board unit	1	

51. テープクラスター (オプション) Tape Cluster Section

機種/MODEL DP-31E/S

機種/MODEL DP-33E/S

機種/MODEL DP-43E/S



図番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 称	DESCRIPTION	数量 Q'TY	備 考 REMARKS
1	E1-56110	アングル	Angle	1	
2	E1-46060	テープフレームUNIT	Frame unit	1	
3	72-56150	テープ軸	Shaft,tape	1	
4	72-56160	ブレーキフック	Shaft	1	
5	72-56170	板UNIT	Plate	1	
6	72-56200	溝軸	Shaft	1	
7	72-56210	Vコ	Roller	1	
8	72-56220	レバー	Lever	1	
9	F7-46090	アームUNIT	Arm unit	1	
10	E1-56280	ガイドアングル	Guide angle	1	
11	E1-56290	除電ブラシ	Brush	1	
12	72-56300	アングル	Angle	1	
13	72-56312	上刃	Upper blade	1	
14	72-56320	引支点	Shoulder bolt	1	
15	72-56331	支点	Shoulder bolt	1	
16	72-56341	コン板	Plate	1	
17	E1-56360	バネT	Spring T	1	
18	72-56362	下刃	Lower blade	1	
19	F7-46140	ローラー UNIT	Roller unit	1	
20	F7-A0060	テープカバー-ASSY	Tape cover assy	1	
21	Y306022	Yカラー	Y collar	1	
22	F7-46160	裏カバー	Cover, rear	1	
23	DA001	マグネットキャッチ	Magnet catch	1	
24	E1-56480	アングル	Angle	1	
25	E1-56491	バネTO	Spring To	1	
26	F7-81040	モーター	Motor	1	
27	F7-81150	ソレノイド	Solenoid	1	

INDEX
索引

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
016-0053	6	12	11		72-56200	51	79	6	
019-0599	28	44	26	D	72-56210	51	79	7	
	45	72	22	D	72-56220	51	79	8	
26-22651	24	37	13		72-56300	51	79	12	
	25	38	20		72-56312	51	79	13	
	43	70	18		72-56320	51	79	14	
26-23100	30	49	5		72-56331	51	79	15	
26-23111	30	49	6		72-56341	51	79	16	
26-23250	29	46	8		72-56362	51	79	18	
26-23350	28	43	17		72-88750	39	65	16	
26-56180	24	37	14			48	76	14	
26-57300	29	46	13		72-89260	28-1	45	②-12	
3E-51270	36-1	62	①-6			49	77	17	
52-14380	27	41	14		72-89800	43	70	19	
	29	46	23		90-53200	29	47	24	
	30	49	7		A12-51051	28	43	9	
	34	57	20			28-1	45	②-1	
52-23340	29	46	9		AA003	1-2	3	④-3	
52-61290	28	43	8			4-1	9	①-1	
	35	60	16			33	55	2	
53-28240	34	57	21			33-1	56	①-1	
70-23320	28-1	45	②-7		AA005	20	31	1	
70-23320 Z	29	46	10			38	64	1	
72-21640	28	43	24		AA006	29	46	3	
72-21670	28	43	25		AA008	14	22	3	
72-23222	28-1	45	②-6			14-1	23	②-1	×
72-23265	28-1	45	②-8			21	32	1	
72-23300	28-1	45	②-9			34	57	2	
72-23340	28-1	45	②-10			38	64	2	
72-23380	28-1	45	②-11		AA009	32-1	54	②-1	
72-23630	28	43	18		AA013	33	55	3	
72-23710	28-1	45	①-3		AA014	22	33	2	
72-23760	28-1	45	①-4		AA015	3	5	7	
72-23770	28-1	45	①-5		AA016	28	43	19	
72-25210	22	33	21		AA020	27	41	2	
	29	46	14		AA024	3	5	5	
72-25221	29	46	15		AA034	3-1	6	②-1	
72-25251	29	46	16		AA049	6-1	13	①-1	
72-25301	29	46	17		AC001	17	26	2	
72-25310	5	10	18		AC003	21	32	2	
	17	26	16			22	34	24	
	20	31	15			33-1	56	②-1	
	29	46	18		AC007	35	60	1	
72-25810	30	49	18		AJ003	31	50	6	
72-41240	33	55	10		AJ013	33	55	11	
	33-1	56	①-6		AJ019	20	31	16	
72-42100	31-1	51	①-3	※	AJ031	22	33	3	
	33	55	21		AJ050	13	21	1	
72-42300	21	32	13		AJ083	21	32	3	DP-43E/S
72-42330	31-1	51	②-1	※	AJ084	38	64	3	
72-42400	24	37	15		AJ085	21	32	3	DP-31,33E/S
72-42411	24	37	16		AJ086	20	31	17	
72-45361	22	33	22		C5-50281	12	19	12	
72-45530	29-1	48	②-2	※	C6-53650	20	31	2	
	31-1	51	②-2	※		29	46	4	
72-46260	22	34	23			38	64	5	
	22	34	23		C9-11150	1-1	2	①-1	
72-56150	51	79	3		C9-11280	1	1	6	
72-56160	51	79	4		C9-11470	4	8	2	
72-56170	51	79	5		C9-11780	4	8	3	

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
C9-11821	3-1	6	①-1			48	76	8	
C9-11831	5-1	11	①-1	※	DA001	51	79	23	
	33-1	56	②0-2		DA059	44	71	1	
C9-12381	1	1	11		DA060	16	25	1	
C9-12391	1	1	12		DA111	40	66	1	
C9-12400	1	1	13		DZ004	2	4	11	
C9-12410	1	1	14		E1-12721	2	4	12	
	32	52	3		E1-12740	2	4	13	
C9-12442	2	4	1		E1-12790	2	4	14	
C9-12630	2	4	2		E1-15420	1	1	15	
C9-12640	2	4	3		E1-16280	31	50	7	
C9-12670	2	4	4		E1-16321	31	50	4	
C9-12681	2	4	5		E1-21300	26	40	1	
C9-12780	2	4	6		E1-21322	26	40	2	
C9-12811	2	4	7		E1-21330	26	40	3	
C9-12820	2	4	8		E1-21450	28	43	21	
C9-12830	2	4	9		E1-21531	27-1	42	①-1	※
C9-12860	2	4	10		E1-21580	27	41	4	
C9-13421	3	5	8		E1-21612	27-1	42	①-2	※
C9-13430	3	5	9			31-1	51	①-1	※
C9-13440	3	5	14		E1-21621	27	41	5	
C9-14211	32-1	54	②-2			31	50	8	
C9-14360	32	52	4		E1-21631	27	41	6	
C9-22530	28	43	20		E1-21731	28	43	22	
C9-23140	28-1	45	③-1	※	E1-23660	28	43	13	
C9-23200	28	43	4		E1-27170	30	49	9	
C9-23712	28-1	45	①-1	※	E1-27180	30	49	10	
C9-25230	30	49	1		E1-35181	22	33	5	
C9-25570	29	46	19		E1-35243	22-1	35	①-1	
C9-25611	29	46	20		E1-35250	22	33	6	
C9-26280	34	57	3		E1-35300	22	33	7	
C9-26291	34	57	4		E1-35370	22	33	8	
C9-26371	34	57	5		E1-35461	22	33	9	
C9-26511	34	57	22		E1-35540	23	36	2	
C9-45860	22	33	4		E1-35550	23	36	3	
C9-59300	17	26	17		E1-35641	23	36	11	
	23	36	19		E1-35661	24	37	1	DP-43E/S
	24	37	17		E1-35680	24	37	2	
	45	72	3	D,EA,EI	E1-35701	24	37	3	DP-43E/S
	46	74	3	D,EA,EI	E1-35781	24	37	6	
C9-81000	33	55	13		E1-41231	33	55	4	
	49	77	9		E1-45021	20	31	3	
CA003	7	14	11		E1-45031	20	31	4	DP-43E/S
	9	16	12		E1-45080	21	32	4	
	11	18	6		E1-45272	20	31	5	
	27	41	3		E1-45282	20	31	6	
	30	49	8		E1-45330	21	32	5	
	31	50	3		E1-46060	17	26	3	
	32	52	20			51	79	2	
	33	55	12		E1-46090	17	26	4	
	34	57	13		E1-46100	17	26	5	
	38	64	4		E1-46251	21	32	6	
	48	76	2		E1-46320	21	32	7	
	48	76	13		E1-46340	21	32	9	
	48	76	10		E1-50190	43	70	1	
	48	76	6		E1-50380	44	71	2	
	48	76	1		E1-50530	43	70	2	
	48	76	7		E1-50560	33	55	14	
	48	76	9		E1-51141	43	70	3	
	48	76	11		E1-52050	45	72	4	D

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
E1-52560	32	53	25	D	F7-21670	34-1	59	①-1	※
	45	72	5	D	F7-21710	42	68	1	
E1-52571	45	72	6	D	F7-30050	22	33	10	
E1-52580	44	71	20	D	F7-45230	28-1	45	②-2	
	45	72	7	D	F7-46090	51	79	9	
E1-53100	17	26	6		F7-46140	51	79	19	
E1-53210	36	61	12		F7-46160	51	79	22	
E1-56110	51	79	1		F7-46270	34-1	59	①-2	※
E1-56280	51	79	10		F7-46330	36	61	17	
E1-56290	51	79	11		F7-46370	36	61	21	
E1-56360	51	79	17		F7-46380	36	61	22	
E1-56480	51	79	24		F7-46620	38	64	6	
E1-56491	51	79	25		F7-46801	22	33	11	
E1-64100	22	34	25		F7-47800	33	55	15	
E1-70840	23	36	21	DP-33,31E/S	F7-81040	51	79	26	
E1-70850	23	36	12		F7-81060	22	33	12	
E1-75340	25	38	2			35	60	2	
E1-75351	25	38	3			49	77	5	
E1-79040	46	74	4	EA,EI		49	77	10	
E1-79050	46	74	21	EA,EI	F7-81150	51	79	27	
E1-79230	32	53	25	EA,EI	F7-83020	6	12	2	
	46	74	5	EA,EI	F7-88800	6	12	3	
E1-79241	46	74	6	EA,EI		50	78	1	
E1-79250	44	71	20	EA,EI	F7-A0060	51	79	20	
	46	74	7	EA,EI	J2-A1011	12	19	2	
E1-82080	27	41	7		J2-A1041	12	19	3	DP-43E/S
	31	50	9		J2-A1071	12	19	4	
	49	77	6		J2-A1101	12	19	5	DP-43E/S
	49	77	8		J2-A1111	12	19	6	DP-43E/S
E1-86611	23	36	1		J2-A1130	12	19	7	
E1-88501	23	36	4		J2-A1141	12	19	8	
	48	76	4		J2-A1150	12	19	9	
E1-A0060	32	52	②		J2-A1310	12	19	3	DP-31 33E/S
	32-1	54	①-②		J2-A1350	12	19	5	DP-31,33E/S
	32-1	54	②		J2-A1360	12	19	6	DP-31,33E/S
E1-A0090	31	50	②		J2-A2020	12-1	20	①-1	
	31-1	51	②		J2-A2080	12	19	10	
E6-10520	17	26	7		J2-A2100	12-1	20	①-2	
	19	30	1		J2-A2160	12	19	①	
EA008	36-1	62	①-1			12-1	20	①	
EB001	6-1	13	①-2		J2-A3060	11	18	1	
F7-10090	6-1	13	①-3		J2-A3080	11	18	2	
F7-10680	3-1	6	②-2		J2-A3150	11	18	3	
F7-10700	3	5	10		J2-B1122	12	19	13	DP-43E/S
F7-11081	32	52	5		J2-B1131	12	19	14	
F7-11100	32	52	6		J2-B1140	12	19	15	
F7-11200	2	4	15		J2-B1150	12	19	16	
F7-11310	32	52	7		J2-B1181	12	19	17	
F7-11323	2	4	16		J2-B1312	12	19	18	
F7-11330	32	52	8		J2-B1400	12	19	13	DP-31,33E/S
F7-11550	32	52	9		J2-B2013	16	25	2	
F7-20550	14	22	4		J2-B2020	16	25	3	DP-43E/S
F7-20680	14-1	23	①-1	※	J2-B2031	16	25	4	
F7-20840	14	22	5		J2-B2042	16	25	5	
F7-21161	14	22	15		J2-B2073	16	25	6	
F7-21191	14	22	16		J2-B2080	16	25	7	
F7-21210	13	21	2		J2-B2090	16	25	8	
F7-21400	25-1	39	①-1	※	J2-B2101	16	25	9	DP-31,33E/S
F7-21640B	17	26	10	DP-31,33E/S		16	25	9	DP-43E/S
F7-21650	34	57	14		J2-B2111	16	25	19	DP-31 33E/S

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
J2-B2120	16	25	10		J2-X1010	13	21	14	
J2-B2131	16	25	11			49	77	3	
J2-B2141	16	25	12		J2-X1020	14	22	11	
J2-B2161	16	25	13			49	77	13	
J2-B2180	16	25	14	DP-43E/S	J2-X1030	14	22	12	
J2-B2200	16	25	15			50	78	6	
J2-B2210	16	25	16		J3-A1020	1-1	2	①-2	
J2-B2220	16	25	17	DP-43E/S	J3-A1032	1-1	2	①-3	
J2-B2240	16	25	18	DP-43E/S	J3-A1041	1-1	2	②-1	※DP-43E/S
J2-B2410	16	25	3	DP-31,33E/S	J3-A1051	1	1	7	
J2-B2420	16	25	14	DP-31,33E/S	J3-A1061	1	1	8	
J2-B2441	16	25	18	DP-31,33E/S	J3-A1080	1-1	2	③-1	DP-43E/S
J2-C1020	13	21	3		J3-A1090	1-1	2	③-4	※
J2-C1040	13	21	4		J3-A1101	1-1	2	③-2	※DP-43E/S
J2-C1061	13	21	5		J3-A1110	1-1	2	③-3	※DP-43E/S
J2-C1090	13	21	6		J3-A1120	1-1	2	③-5	
J2-C1100	13	21	7		J3-A1130	1-1	2	③-6	
J2-C1120	13	21	8		J3-A1161	1-1	2	②-2	※DP-43E/S
J2-C1130	13	21	9		J3-A1171	1-1	2	②-3	※
J2-C1140	13	21	10		J3-A1182	1	1	9	DP-43E/S
J2-C1150	13	21	11		J3-A1191	1	1	10	DP-43E/S
J2-C1160	13	21	12		J3-A1200	1	1	5	DP-43E/S
J2-C1170	13	21	13		J3-A1222	1-1	2	①-4	DP-43E/S
J2-C1310	12	19	21		J3-A1410	1-1	2	②-1	※DP-31,33E/S
J2-C2050	11	18	7		J3-A1420	1-1	2	③-1	DP-31,33E/S
J2-C2060	11	18	8		J3-A1440	1-1	2	③-2	※DP-31,33E/S
J2-C2071	11	18	9		J3-A1450	1-1	2	③-3	※DP-31,33E/S
J2-C2210	11	18	10		J3-A1460	1-1	2	②-2	※DP-31,33E/S
J2-C2230	11	18	11		J3-A1470	1	1	9	DP-31,33E/S
J2-D1011	14	22	①		J3-A1480	1	1	10	DP-31,33E/S
	14-1	23	①		J3-A1490	1	1	5	DP-31,33E/S
J2-D1021	14-1	23	①-2	※	J3-A1501	1-1	2	①-4	DP-31,33E/S
J2-D1092	14	22	6		J3-A2061	3-1	6	②-3	DP-43E/S
J2-D1100	14	22	17		J3-A2261	3-1	6	②-3	DP-31,33E/S
	14	22	7		J3-A2410	3-1	6	③-1	
J2-D1121	14	22	8		J3-A2420	3-1	6	④-1	
J2-D1130	14	22	9		J3-A2430	3-1	6	③-2	
J2-D1142	14	22	10		J3-A2460	3-1	6	④-2	
J2-E1011	14	22	18		J3-A2480	3-1	6	③-3	
J2-E1060	14	22	19			3-1	6	④-3	
J2-E1070	14	22	20		J3-A2490	3-1	6	③-4	
J2-E1080	14	22	②			3-1	7	④-4	
	14-1	23	②		J3-A2500	3-1	6	③-5	
J2-E1090	14-1	23	②-2	※		3-1	7	④-5	
J2-E1100	14	22	21		J3-A2510	3-1	6	③-6	DP-43E/S
J2-E1151	14	22	22			3-1	7	④-6	DP-43E/S
J2-E1160	14	22	23		J3-A2520	3-1	6	③-6	DP-31,33E/S
J2-E1170	14	22	24			3-1	7	④-6	DP-31,33E/S
J2-F1011	15	24	1		J3-A3120	6	12	4	
J2-F1021	15	24	2		J3-A3130	6	12	5	
J2-F1030	15	24	3		J3-A4010	4	8	①	
J2-F1041	15	24	4			4-1	9	①	
J2-F1051	15	24	5		J3-A4020	4-1	9	①-2	
J2-F1070	15	24	6		J3-A5010	5	10	①	
J2-F1091	15	24	7			5-1	11	①	
J2-F1101	15	24	8		J3-A5020	5-1	11	①-2	※
J2-F1111	15	24	9		J3-A5050	1-2	3	④-8	※
	42	68	2		J3-A5060	1-2	3	④-1	
J2-F1121	15	24	10		J3-A6050	2	4	17	
J2-F1130	15	24	11		J3-A7010	1	1	16	DP-43E/S

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
J3-A7040	1	1	17	DP-43E/S	J3-B3030	28	43	5	
J3-A7060	1-2	3	④-2	※	J3-B3040	28	43	6	
J3-A7071	1-2	3	④-9	※	J3-B3050	28	43	7	
J3-A7081	1-2	3	④-5		J3-B4010	28	43	10	DP-43E/S
J3-A7091	1	1	18		J3-B4030	28-1	45	②-3	
J3-A7110	1-2	3	④-4		J3-B4051	28	43	11	
J3-A7210	1	1	16	DP-31,33E/S	J3-B4071	28	43	12	
J3-A7230	1	1	17	DP-31,33E/S	J3-B4080	28-1	45	②-4	
J3-A8012	32	52	10	DP-43E/S	J3-B4090	28-1	45	②-5	
J3-A8052	32	52	11	DP-43E/S	J3-B4210	28	43	10	DP-31,33E/S
J3-A8080	32	52	12		J3-B5011	28-1	45	①-2	※DP-43E/S
J3-A8090	32	52	13		J3-B5041	28	43	14	
J3-A8100	32	52	14		J3-B5050	28	43	15	
J3-A8110	32	52	15		J3-B5210	28-1	45	①-2	※DP-31,33E/S
J3-A8210	32	52	10	DP-31,33E/S	J3-B6010	28	43	23	
J3-A8240	32	52	11	DP-31,33E/S	J3-C1010	29	46	5	DP-43E/S
J3-B1011	25	38	①	DP-43E/S	J3-C1020	29	46	6	
	25-1	39	①	DP-43E/S	J3-C1210	29	46	5	DP-31,33E/S
J3-B1021	25-1	39	①-2	※DP-43E/S	J3-C2010	29	46	11	DP-43E/S
J3-B1080	25	38	5		J3-C2021	29	46	①	DP-43E/S
J3-B1091	25	38	6			29-1	48	①	DP-43E/S
J3-B1100	25	38	7		J3-C2031	29-1	48	①-1	※DP-43E/S
J3-B1140	25	38	8		J3-C2050	29-1	48	①-2	※
J3-B1150	25	38	9		J3-C2070	29	46	12	DP-43E/S
J3-B1160	25	38	10		J3-C2210	29	46	11	DP-31,33E/S
J3-B1190	25	38	11	DP-43E/S	J3-C2220	29	46	①	DP-31,33E/S
J3-B1200	25	38	12			29-1	48	①	DP-31,33E/S
J3-B1210	25	38	13		J3-C2230	29-1	48	①-1	※DP-31,33E/S
J3-B1220	25	38	14		J3-C2250	29	46	12	DP-31,33E/S
J3-B1230	25	38	15		J3-C3010	30	49	2	
J3-B1240	25	38	16		J3-C3020	30	49	3	
J3-B1251	25	38	17	DP-43E/S	J3-C3040	30	49	4	
J3-B1261	25	38	18		J3-C4012	30	49	11	
J3-B1310	25	38	①	DP-31,33E/S	J3-C4020	30	49	12	
	25-1	39	①	DP-31,33E/S	J3-C4041	30	49	13	
J3-B1320	25-1	39	①-2	※DP-31,33E/S	J3-C4081	30	49	14	
J3-B1340	25	38	11	DP-31,33E/S	J3-C4090	30	49	15	
J3-B1350	25	38	17	DP-31,33E/S	J3-C4100	27	41	13	
J3-B2011	26	40	4	DP-43E/S		30	49	16	
J3-B2020	26	40	5	DP-43E/S		31	50	5	
J3-B2030	26	40	6		J3-C5010	29-1	48	②-1	※
	35	60	3		J3-D1010	34	57	6	DP-43E/S
J3-B2040	26	40	7		J3-D1031	34-1	59	①-3	※DP-43E/S
J3-B2060	26	40	8		J3-D1060	34	57	7	
J3-B2071	27	41	①	DP-43E/S	J3-D1090	34	57	8	
	27-1	42	①	DP-43E/S	J3-D1100	34	57	9	
J3-B2081	27-1	42	①-3	※DP-43E/S	J3-D1120	34	57	10	
J3-B2100	26	40	9		J3-D1130	34	57	11	DP-43E/S
J3-B2110	26	40	10		J3-D1140	34	57	12	
J3-B2120	27	41	8		J3-D1211	34	57	6	DP-31,33E/S
J3-B2130	27	41	9		J3-D1230	34-1	59	①-3	※DP-31,33E/S
J3-B2140	27	41	10		J3-D1250	34	57	11	DP-31,33E/S
J3-B2150	27	41	11		J3-D2010	34	57	15	
J3-B2160	27	41	12		J3-D2030	34	57	16	
J3-B2210	26	40	4	DP-31,33E/S	J3-D2040	34	57	17	
J3-B2220	26	40	5	DP-31,33E/S	J3-D3011	34	57	23	DP-43E/S
J3-B2230	27	41	①	DP-31,33E/S	J3-D3030	34	58	24	
	27-1	42	①	DP-31,33E/S	J3-D3050	34	58	25	
J3-B2240	27-1	42	①-3	※DP-31,33E/S	J3-D3210	34	57	23	DP-31,33E/S
J3-B3010	28-1	45	③-2	※	J3-E1010	22	33	13	

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
J3-E1030	22	33	14		J3-G1390	19	30	3	DP-31,33E/S
J3-E1040	22	33	15	DP-43E/S	J3-G2061	20	31	7	
J3-E1050	22-1	35	①-2	×DP-43E/S	J3-G3060	17-1	27	①-1	
J3-E1060	22	33	16	DP-43E/S	J3-G3072	17	26	8	
J3-E1071	22	33	17	DP-43E/S	J3-G3090	17	26	10	DP-43E/S
J3-E1080	22	33	18	DP-43E/S	J3-G4010	21	32	10	
J3-E1090	22	33	19		J3-G4020	20	31	18	
J3-E1100	22	33	20		J3-H1031	39	65	1	DP-43E/S
J3-E1210	22	33	15	DP-31,33E/S	J3-H1070	38	64	8	DP-43E/S
J3-E1220	22-1	35	①-2	×DP-31,33E/S	J3-H1091	39	65	2	
J3-E1230	22	33	16	DP-31,33E/S	J3-H1101	39	65	3	
J3-E1241	22	33	17	DP-31,33E/S	J3-H1140	39	65	4	
J3-E1250	22	33	18	DP-31,33E/S	J3-H1150	39	65	5	
J3-E2010	23	36	5	DP-43E/S	J3-H1170	38	64	9	
J3-E2020	23	36	6		J3-H1190	38	64	10	
J3-E2030	23	36	7		J3-H1310	39	65	1	DP-31,33E/S
J3-E2040	23	36	8		J3-H1350	38	64	8	DP-31,33E/S
J3-E2210	23	36	5	DP-31,33E/S	J3-H2110	39	65	17	
J3-E3010	24	37	8		J3-J1080	41	67	1	
J3-E3210	24	37	1	DP-31,33E/S	J3-J1110	41	67	2	
J3-E3230	24	37	3	DP-31,33E/S	J3-J1260	41	67	3	
J3-E4021	23	36	13		J3-K1050	42	68	5	
J3-E4040	23	36	21	DP-43E/S	J3-K1061	42	68	6	
J3-E5010	24	37	11		J3-K1070	42	68	7	DP-43E/S
J3-F1010	33-1	56	①-2	DP-43E/S	J3-K1090	42	68	9	DP-43E/S
J3-F1020	33-1	56	①-3	※DP-43E/S	J3-K1101	42	68	10	DP-43E/S
J3-F1030	33-1	56	①-4	※	J3-K1112	42	68	11	DP-43E/S
J3-F1050	33-1	56	①-5	×	J3-K1120	42	68	12	DP-43E/S
J3-F1061	33	55	5	DP-43E/S	J3-K1150	42	68	13	
J3-F1071	33	55	6		J3-K1160	16	25	20	
J3-F1080	33	55	7			42	68	14	
J3-F1091	33	55	8		J3-K1210	42	68	3	DP-31,33E/S
J3-F1100	33	55	9		J3-K1220	42	68	4	DP-31,33E/S
J3-F1210	33-1	56	①-2	DP-31,33E/S	J3-K1230	42	68	8	DP-31,33E/S
J3-F1220	33-1	56	①-3	×DP-31,33E/S	J3-K1250	42	68	9	DP-31,33E/S
J3-F1230	33	55	5	DP-31,33E/S	J3-K1260	42	68	10	DP-31,33E/S
J3-F2010	33	55	16		J3-K1271	42	68	11	DP-31,33E/S
J3-F2020	33	55	17		J3-K1280	42	68	12	DP-31,33E/S
J3-F2060	33	55	19		J3-K2011	43	70	5	
	38	64	7		J3-K2020	43	70	6	
J3-F2101	33-1	56	②0-3		J3-K2030	43	70	7	
J3-F2120	33	55	②0		J3-K2041	43	70	8	
	33-1	56	②0		J3-K2051	43	70	9	
J3-F3011	32	52	①		J3-K2060	43	70	10	
	32-1	54	①		J3-K2070	43	70	11	
J3-F3020	32-1	54	①-4	×	J3-K3010	44	71	3	
J3-F3030	32-1	54	①-1		J3-K3030	44	71	4	
J3-F3040	32	52	21		J3-K3070	44	71	5	
J3-F3050	32-1	54	①-2	※	J3-K3080	44	71	6	
J3-F3071	32-1	54	①-3	×	J3-K3090	44	71	7	
J3-F3080	32	52	22		J3-K3120	44	71	8	
J3-F3091	32-1	54	①-5	※	J3-K3131	44	71	9	
J3-G1060	18	28	8	DP-43E/S	J3-K3140	44	71	10	
J3-G1111	19	30	2	DP-43E/S	J3-K3150	44	71	11	
J3-G1121	19	30	3	DP-43E/S	J3-K4030	44	71	15	
J3-G1170	18	28	7		J3-K5060	9	16	2	
J3-G1200	19	30	4		J3-K5070	7	14	1	
J3-G1211	19	30	5			9	16	3	
J3-G1310	18	28	8	DP-31,33E/S	J3-L1010	31	50	16	
J3-G1330	19	30	2	DP-31,33E/S	J3-L1020	31-1	51	①	

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
J3-L1030	31-1	51	①-2	※		46	74	11	D,EA,EI
J3-L1050	31	50	11		J3-T1110	44	71	19	D
J3-L1061	31	50	12			45	72	12	D
J3-L1071	31	50	13		J3-T1200	19	30	13	D
J3-M1030	36	61	20			45	72	1	D
J3-M1040	36	61	18		J3-T1210	23	36	22	D
J3-M1050	36	61	19			45	72	2	D
J3-M2020	36-1	62	①-2		J3-T3010	23	36	20	EA,EI
J3-M2030	36-1	62	①-3			46	74	9	EA,EI
J3-M2070	36-1	62	①-4		J3-T3060	46	74	12	EA,EI
J3-M2080	36-1	62	①-5		J3-T3200	19	30	14	EA,EI
J3-N2050	8	15	24	43,33,31/E		46	74	1	EA,EI
J3-S0002	1	1	①	DP-43E/S	J3-T3210	23	36	23	EA,EI
	1-1	2	①	DP-43E/S		46	74	2	EA,EI
J3-S0003	1	1	②	DP-43E/S	J3-V3010	15	24	12	
	1-1	2	②	DP-43E/S		50	78	7	
J3-S0004	1	1	③	DP-43E/S	J3-V3030	15	24	13	
	1-1	2	③	DP-43E/S		50	78	8	
J3-S0006	28	43	②		J3-V3100	18	28	10	
	28-1	45	②			48	76	3	
J3-S0007	28	43	①	DP-43E/S	J3-V3144	17	26	11	DP-43E/S
	28-1	45	①	DP-43E/S		50	78	9	DP-43E/S
J3-S0008	29	46	②		J3-V3161	43	70	20	D
	29-1	48	②		J3-V3210	43	70	20	120V
J3-S0009	22	33	①	DP-43E/S	J3-V3220	43	70	20	230V
	22-1	35	①	DP-43E/S	J3-V3242	17	26	11	DP-31,33E/S
J3-S0012	33	55	①	DP-43E/S		50	78	9	DP-31,33E/S
	33-1	56	①	DP-43E/S	J3-V3323	8	15	22	43,33,31/E
J3-S0014	36	61	①			50	78	3	DP-43,31,33E
	36-1	62	①		J3-W1060	15	24	14	
J3-S0015	28	43	③		J3-W1070	7	14	12	
	28-1	45	③			9	16	13	
J3-S0017	1	1	②	DP-31,33E/S	J3-W1080	14	22	13	
	1-1	2	②	DP-31,33E/S	J3-W1090	12	19	19	
J3-S0018	1	1	③	DP-31,33E/S	J3-W1110	20	31	8	DP-43E/S
	1-1	2	③	DP-31,33E/S	J3-W1150	43	70	12	
J3-S0019	1	1	①	DP-31,33E/S	J3-W1171	8	15	23	43,33,31/E
	1-1	2	①	DP-31,33E/S		47	75	2	DP-43,31,33E
J3-S0020	28	43	①	DP-31,33E/S	J3-W2040	20	31	8	DP-31,33E/S
	28-1	45	①	DP-31,33E/S	J3-X1031	6	12	6	
J3-S0021	22	33	①	DP-31,33E/S		49	77	2	
	22-1	35	①	DP-31,33E/S	J3-X1040	20	31	9	
J3-S0024	33	55	①	DP-31,33E/S		47	75	3	
	33-1	56	①	DP-31,33E/S	J3-X1050	21	32	11	
J3-S0062	3	5	③	DP-43E/S		49	77	4	
	3-1	6	③	DP-43E/S	J3-X1080	17	26	12	DP-43E/S
J3-S0063	3	5	④	DP-43E/S		49	77	14	DP-43E/S
	3-1	6	④	DP-43E/S	J3-X1141	17	26	12	DP-33E/S
J3-S0064	3	5	③	DP-31,33E/S		49	77	14	DP-33E/S
	3-1	6	③	DP-31,33E/S	J3-X1150	17	26	12	DP-31E/S
J3-S0065	3	5	④	DP-31,33E/S		49	77	14	DP-31E/S
	3-1	6	④	DP-31,33E/S	J8-A1250	1	1	19	
J3-T1010	26	40	11	D,EA,EI	J8-E3040	24	37	4	
	45	72	8	D,EA,EI	J8-E3070	24	37	5	
	46	74	8	D,EA,EI	J8-E3090	24	37	7	
J3-T1030	45	72	9	D	J8-F2010	33	55	18	
J3-T1090	45	72	10	D,EA,EI	J8-H1050	36	61	2	
	46	74	10	D,EA,EI	J8-L1040	31-1	51	⑩-1	
J3-T1100	12	19	20	D,EA,EI	J8-V3190	23	36	14	
	45	72	11	D,EA,EI		48	76	5	

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
J8-V3200	37	63	1		L1-A5090	5	10	11	DP-43E/S
	48	76	12		L1-A5100	5	10	12	
J8-X1110	30	49	17		L1-A5110	5	10	13	
	49	77	7		L1-A5120	5	10	14	
J8-X1130	5	10	2		L1-A5130	5	10	15	
	49	77	1		L1-A5140	5	10	16	
L1-A2010	3	5	①	DP-43E/S	L1-A5210	5	10	6	DP-31,33E/S
	3-1	6	①	DP-43E/S	L1-A5220	5	10	11	DP-31,33E/S
L1-A2020	3-1	6	①-2	DP-43E/S	L1-A6010	2	4	18	
L1-A2030	3	5	②	DP-43E/S	L1-A6050	2	4	19	
	3-1	6	②	DP-43E/S	L1-A6060	2	4	20	
L1-A2040	3-1	6	②-4	DP-43E/S	L1-A6070	2	4	21	
L1-A2050	3	5	6		L1-A6080	2	4	22	
L1-A2210	3	5	①	DP-31,33E/S	L1-A6090	2	4	23	
	3-1	6	①	DP-31,33E/S	L1-A6100	2	4	24	
L1-A2220	3-1	6	①-2	DP-31,33E/S	L1-A6110	2	4	25	
L1-A2230	3	5	②	DP-31,33E/S	L1-A7010	1	1	④	
	3-1	6	②	DP-31,33E/S		1-2	3	④	
L1-A2240	3-1	6	②-4	DP-31,33E/S	L1-A7020	1-2	3	④-6	
L1-A3010	6	12	①		L1-A7030	1-2	3	④-7	
	6-1	13	①		L1-A8010	32	52	17	
L1-A3020	6-1	13	①-4		L1-A8020	32	52	18	
L1-A3030	6-1	13	①-5		L1-B1010	25	38	4	
L1-A3040	6-1	13	①-6		L1-C5010	29	46	21	
L1-A3050	6-1	13	①-7		L1-D1010	34-1	59	①	DP-43E/S
L1-A3060	6-1	13	①-8		L1-D1011	34	57	①	DP-43E/S
L1-A3070	6-1	13	①-9		L1-D1210	34-1	59	①	DP-31,33E/S
L1-A3080	6-1	13	①-10		L1-D1211	34	57	①	DP-31,33E/S
L1-A3090	6-1	13	①-11		L1-D2010	34	57	18	
L1-A3100	6-1	13	①-12		L1-D4010	35	60	5	
L1-A3110	6-1	13	①-13		L1-D4020	35	60	6	
L1-A3120	6-1	13	①-14		L1-D4030	35	60	7	
L1-A3130	6-1	13	①-15		L1-D4040	35	60	8	
L1-A3140	6-1	13	①-16		L1-D4050	35	60	9	
L1-A3160	6	12	7		L1-D4060	35	60	10	
L1-A3170	6	12	8		L1-D4070	35	60	11	
L1-A3180	6	12	9		L1-D4080	35	60	12	
L1-A4010	4	8	4		L1-D4090	35	60	13	
L1-A4020	4	8	5		L1-D4100	35	60	14	
L1-A4030	4	8	6	DP-43E/S	L1-E4010	23	36	15	DP-43E/S
L1-A4040	4	8	7	DP-43E/S	L1-E4020	23	36	16	DP-43E/S
L1-A4050	4	8	8		L1-E4030	23	36	17	
L1-A4060	4	8	9		L1-E4040	23	36	18	
L1-A4070	4	8	10		L1-E4210	23	36	15	DP-31,33E/S
L1-A4080	4	8	11	DP-43E/S	L1-E4220	23	36	16	DP-31,33E/S
L1-A4090	4	8	12		L1-F3010	32	52	23	
L1-A4120	3	5	11		L1-F3020	32	52	24	DP-43E/S
L1-A4130	3	5	12		L1-F3210	32	52	24	DP-31,33E/S
L1-A4140	3	5	13		L1-G1011	18	28	11	
L1-A4210	4	8	6	DP-31,33E/S	L1-G1021	18	28	12	
L1-A4220	4	8	7	DP-31,33E/S	L1-G1030	18	28	13	
L1-A4230	4	8	11	DP-31,33E/S	L1-G1040	18	28	14	
L1-A5010	5	10	3		L1-G1050	18	28	15	DP-43E/S
L1-A5020	5	10	4		L1-G1060	19	30	6	
L1-A5030	5	10	5		L1-G1070	18	28	16	DP-43E/S
L1-A5040	5	10	6	DP-43E/S	L1-G1080	18	28	17	DP-43E/S
L1-A5050	5	10	7		L1-G1090	19	30	7	DP-43E/S
L1-A5060	5	10	8		L1-G1121	19	30	8	DP-43E/S
L1-A5070	5	10	9		L1-G1130	19	30	9	DP-43E/S
L1-A5080	5	10	10		L1-G1140	19	30	10	DP-43E/S

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
L1-G1150	19	30	11		L1-H1130	38	64	13	
L1-G1160	18	28	18		L1-H1140	39	65	13	DP-43E/S
L1-G1310	18	28	15	DP-31,33E/S	L1-H1170	38	64	14	
L1-G1320	18	28	16	DP-31,33E/S	L1-H1180	39	65	23	
L1-G1330	18	28	17	DP-31,33E/S	L1-H1310	38	64	11	DP-31,33E/S
L1-G1340	19	30	7	DP-31,33E/S	L1-H1320	38	64	12	DP-31,33E/S
L1-G1371	19	30	8	DP-31,33E/S	L1-H1340	39	65	8	DP-31,33E/S
L1-G1380	19	30	9	DP-31,33E/S	L1-H1350	39	65	13	DP-31,33E/S
L1-G1390	19	30	10	DP-31,33E/S	L1-H1370	39	65	10	DP-31,33E/S
L1-G1400	18	28	9		L1-H2010	39	65	18	
L1-G2010	20	31	10	DP-43E/S	L1-H2030	39	65	19	
L1-G2020	20	31	11		L1-J1010	41	67	4	
L1-G2040	20	31	12	DP-43E/S	L1-J1020	41	67	5	
L1-G2050	20	31	13	DP-43E/S	L1-J1030	41	67	6	
L1-G2060	20	31	14	DP-43E/S	L1-J1040	41	67	7	
L1-G2310	20	31	10	DP-31,33E/S	L1-J1050	41	67	8	
L1-G2320	20	31	4	DP-31,33E/S	L1-J1061	40	66	2	
L1-G2330	20	31	12	DP-31,33E/S	L1-J1071	40	66	3	
L1-G2340	20	31	13	DP-31,33E/S	L1-J1081	40	66	4	
L1-G2350	20	31	14	DP-31,33E/S	L1-J1101	40	66	6	DP-43E/S
L1-G3010	17	26	13	DP-43E/S	L1-J1110	41	67	9	
L1-G3040	17	26	①	DP-43E/S	L1-J1120	41	67	10	
	17-1	27	①	DP-43E/S	L1-J1130	41	67	11	
L1-G3050	17-1	27	①-2	※	L1-J1140	41	67	12	
L1-G3070	17	26	14		L1-J1150	41	67	13	
L1-G3080	17-1	27	①-3	※DP-43E/S	L1-J1161	40	66	7	
L1-G3090	17	26	9		L1-J1190	41	67	18	
L1-G3310	17	26	13	DP-31,33E/S	L1-J1201	40	66	5	DP-43E/S
L1-G3340	17	26	①	DP-31,33E/S	L1-J1310	40	66	8	DP-31,33E/S
	17-1	27	①	DP-31,33E/S	L1-J1320	40	66	9	DP-31,33E/S
L1-G3350	17-1	27	①-3	※DP-31,33E/S	L1-K1010	42	68	15	
L1-G4010	21	32	12		L1-K1020	42	68	16	
L1-G4030	21	32	8		L1-K1030	42	68	8	DP-43E/S
L1-G5010	18	28	3		L1-K1041	42	68	19	DP-43E/S
L1-G5021	18	28	①		L1-K1050	42	68	18	
	18-1	29	①		L1-K1060	42	68	3	DP-43E/S
L1-G5030	18-1	29	①-1		L1-K1070	42	68	4	DP-43E/S
L1-G5040	18-1	29	①-2		L1-K1210	42	68	7	DP-31,33E/S
	18-1	29	②-1		L1-K1221	42	69	19	DP-31,33E/S
L1-G5050	-1	29	②-2		L1-K2010	43	70	15	
	18-1	29	①-3		L1-K2020	43	70	4	
L1-G5060	18-1	29	①-4		L1-K3010	44	71	13	
	18-1	29	②-3		L1-K4010	44	71	16	DP-43E/S
L1-G5071	18	28	②		L1-K4020	44	71	17	DP-43E/S
	18-1	29	②		L1-K4210	44	71	16	DP-31,33E/S
L1-G5080	18-1	29	②-4		L1-K4220	44	71	17	DP-31,33E/S
L1-G5090	18	28	4	DP-43E/S	L1-K5010	9	16	4	
L1-G5100	18	28	5		L1-K5030	7	14	2	
L1-G5110	18	28	6		L1-K5050	7	14	3	
L1-G5310	18	28	4	DP-31,33E/S		9	16	5	
L1-H1010	39	65	6		L1-K5060	7	14	4	
L1-H1020	39	65	7		L1-K5070	7	14	5	
L1-H1030	38	64	11	DP-43E/S		9	16	1	
L1-H1040	38	64	12	DP-43E/S	L1-K5080	7	14	6	
L1-H1060	39	65	8	DP-43E/S		9	16	6	
L1-H1070	39	65	22		L1-K5090	7	14	7	
L1-H1080	39	65	9			9	16	7	
L1-H1090	39	65	10	DP-43E/S	L1-K5100	8	15	1	
L1-H1100	39	65	11			10	17	1	
L1-H1110	39	65	12		L1-K5110	8	15	2	

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS	部品番号 PARTS No	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備考 REMARKS
L1-K5110	10	17	2		L1-M3010	37	63	2	
L1-K5120	8	15	3		L1-M3030	37	63	3	
	10	17	3		L1-M3040	37	63	4	
L1-K5130	8	15	4		L1-M3050	37	63	5	
	10	17	4		L1-M3060	37	63	6	
L1-K5140	8	15	5		L1-M3070	37	63	7	
	10	17	5		L1-M3080	37	63	8	DP-43E/S
L1-K5150	10	17	6		L1-M3090	37	63	9	
L1-K5160	8	15	6		L1-M3210	37	63	8	DP-31,33E/S
	10	17	7		L1-T1010	9	16	9	D
L1-K5170	10	17	8		L1-T1020	9	16	10	D
L1-K5180	10	17	9		L1-T1030	7	14	9	D
L1-K5190	10	17	10		L1-T1040	12-1	20	①-3	D,EA
L1-K5200	10	17	11			45	72	13	D,EA
L1-K5210	8	15	7		L1-T1050	12	19	11	D,EA
	10	17	12			45	72	14	D,EA
L1-K5220	8	15	8		L1-T1060	25	38	21	D,EA
	10	17	13			45	72	15	D,EA
L1-K5230	8	15	9		L1-T1070	44	71	18	D
	10	17	14			45	72	16	D
L1-K5240	8	15	10		L1-T1080	19	30	15	D
	10	17	15			45	72	17	D
L1-K5250	8	15	11		L1-T1090	41	67	14	D,EA
	10	17	16			45	72	18	D,EA
L1-K5260	8	15	12		L1-T1100	41	67	15	D,EA
	10	17	17			45	72	19	D,EA
L1-K5270	8	15	13		L1-T1110	41	67	16	D,EA
	10	17	18			45	72	20	D,EA
L1-K5280	8	15	14		L1-T1120	41	67	17	D,EA
	10	17	19			45	72	21	D,EA
L1-K5290	8	15	15		L1-T1130	9	16	11	DP-43S
	10	17	20			45	72	23	DP-43S
L1-K5300	8	15	16			46	74	22	DP-43S
	10	17	21		L1-T1140	7	14	10	DP-43E
L1-K5310	8	15	17			45	72	23	DP-43E
	10	17	22			46	74	22	DP-43E
L1-K5320	8	15	18		L1-T1150	9	16	11	DP-33S
	10	17	23			45	72	23	DP-33S
L1-K5330	10	17	24			46	74	22	DP-33S
L1-K5340	9	16	8		L1-T1160	7	14	10	DP-33E
L1-K5350	8	15	19			45	72	23	DP-33E
L1-K5360	7	14	8			46	74	22	DP-33E
L1-K6010	11	18	4		L1-T1170	9	16	11	DP-31S
L1-K6020	11	18	5			45	72	23	DP-31S
L1-L1010	31	50	14			46	74	22	DP-31S
L1-L1020	31	50	①		L1-T1180	7	14	10	DP-31E
	31	50	15			45	73	23	DP-31E
L1-L1030	31	50	⑩			46	74	22	DP-31E
	31-1	51	⑩		L1-T3010	9	16	9	EA,EI
L1-L1040	31-1	51	⑩-2		L1-T3020	9	16	10	EA,EI
L1-M1010	36	61	3		L1-T3030	7	14	9	EA,EI
L1-M1020	36	61	4		L1-T3040	44	71	18	EA,EI
L1-M1030	36	61	5	DP-43E/S		46	74	16	EA,EI
L1-M1040	36	61	6		L1-T3050	46	74	17	EA,EI
L1-M1050	36	61	7		L1-T4010	12-1	20	①-3	EI
L1-M1090	36	61	8			46	74	13	EI
L1-M1100	36	61	9		L1-T4020	12	19	11	EI
L1-M1110	36	61	10			46	74	14	EI
L1-M1120	36	61	11		L1-T4030	25	38	21	EI
L1-M1210	36	61	5	DP-31,33E/S		46	74	15	EI

パーツカタログINDEX

部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備 考 REMARKS	部品番号 PARTS No.	機構部 SECTION	ページ PAGE	図番 KEY No	備 考 REMARKS
L1-T4040	41	67	14	EI		32	52	19	
	46	74	18	EI	Z408022	2	4	27	
L1-T4050	41	67	16	EI		4	8	13	
	46	74	19	EI		17	26	15	
L1-T4060	41	67	17	EI		23	36	10	
	46	74	20	EI		24	37	10	
L1-V3010	10	17	25			29	46	22	
	50	78	5	DP-43,31,33S		34	57	19	
L1-V3040	8	15	20	43,33,31/E		35	60	15	
	50	78	4	DP-43,31,33E		36	61	13	
L1-V3060	8	15	21	43,33,31/E		39	65	20	
	50	78	2	DP-43,31,33E		44	71	14	
L1-V3120	43	70	21		Z408031	36	61	16	
L1-V3180	50	78	10			39	65	21	
L1-V3350	42	69	20						
	50	78	11						
L1-W1010	2	4	26						
L1-W1020	5	10	17						
L1-X1010	39	65	14						
	49	77	16						
L1-X1020	37	63	10						
	49	77	12						
L1-X1030	49	77	15	DP-43E/S					
L1-X1031	19	30	12	DP-43E/S					
L1-X1040	19	30	12	DP-31,33E/S					
	49	77	15	DP-31,33E/S					
L1-X1050	38	64	15						
	49	77	11						
LA003	32	52	16						
	44	71	12						
	47	75	10						
	47	75	7						
	47	75	1						
LA005	24	37	12						
	25	38	19						
	28	43	16						
	43	70	13						
	47	75	5						
	47	75	6						
	47	75	9						
	47	75	4						
LA024	35	60	4						
	47	75	8						
LC011	43	70	14						
UK006	43	70	16						
WE003	43	70	17						
X412030	36	61	14						
X412050	22	34	26						
	29	46	7						
	36	61	15						
XB004	23	36	9						
	39	65	15						
XB011	15	24	15						
	42	68	17						
XC010	13	21	15						
XC017	12	19	22						
XZ013	14	22	14						
Y306022	51	79	21						
Y408022	24	37	9						
Z408018	6	12	10						