

C-STUDIO2505

UIM12004900 Ver00 F2 R120523L4400-TTEC

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Предупреждение

- Процедуры распаковки и установки должны выполняться квалифицированными представителями сервисной службы.
- Перед началом установки и настройки машины убедитесь, что шнур питания отключен.
- Устанавливайте оборудование вблизи электрической розетки. Убедитесь, что шнур питания проводится так, чтобы его можно было легко вынуть и не спотыкаться об него.
- В зависимости от модели оборудования, эти иллюстрации могут несколько отличаться от отображаемых.
- При подъеме и перемещении устройства не держите его за участки, заштрихованные на рисунке.



 Извлекать устройство из коробки должны два человека, держась за специальные узлы с двух сторон пластиковой упаковки.

■ Аксессуары



Установка



	5) Вставьте кассету для загрузки бумаги.	
2.	Снимите упаковку.	
3.	При установке опционального элемента [E] замените элемент [F] на элемент [E]. • [E]: MR-2021 * См. РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ для устройства [E].	
4.	Откройте крышку [G].	

5.	Отсоедините коннектор. Для этого сожмите элемент (А), как показано на рисунке.	
6.	 Извлеките блок [Н]. 1) Нажав на элементы (А) и (В), вытяните блок [Н] в положение, показанное на рисунке. * При вытаскивании блока тяните его за элемент (А). 	
	 Удерживая двумя руками, как показано на рисунке, извлеките блок [H]. * Не прикасайтесь к барабану и не повредите его. 	
7.	Отсоедините элемент [D]. 1) Отсоедините элементы [J] и [L]. [J]: 1 [L]: 1	

	2) *	Отсоедините элемент [D]. После этого отложите его в сторону, как показано на рисунке. Не прикасайтесь к барабану и не повредите его.	
8.	3a 1)	пейте проявитель. Отсоедините элемент [N]. Освободите защелки (А) и извлеките элемент [N] в направлении, показанном на рисунке.	
	2)	Откройте пакет, чтобы вылить содержимое со стороны [А].	
	3) *	Залейте проявитель. Расположите пакет так, чтобы проявитель равномерно заполнил пространство.	



 10. Установите назад блок [Н]. 1) Удерживая показанные на рисунке позиции двумя руками, ровно расположите блок [Н] на направляющей и закрепите. * Не прикасайтесь к барабану и не повредите его. 	<image/>
 В показанных на рисунках точках надавите сначала на элемент (А), а затем на элемент – (В) до щелчка. 	
11. Подключите коннектор. Надавите на область, отмеченную буквой (А) на рисунке.	

12. Закройте крышку [G].	
13. Подключите сетевой кабель [В].	
14. Выполните автоматическую калибровку.П Р.9 "Автоматическая калибровка"	
15. Установка устройства выполнена.	

Автоматическая калибровка

Никогда не отключайте питание с помощью выключателя, если автоматическая калибровка не завершена.

EASY SETUP START EASY SETUP
PRESS [OK]
EASY SETUP MC=2000 [* * *] * * * EASY SETUP ADJUSTMENT ERROR
PRESS [OK] TO AGAIN EASY SETUP OPEN FRONT COVER SET CARTRIDGE CLOSE FRONT COVER

 5. Установите картридж с тонером. 1) Откройте крышку. 	
2) Хорошенько встряхните картридж.	
 Поверните картридж с тонером как показано на рисунке и выдвиньте затвор. 	
 4) Установите картридж с тонером в блок проявителя. * Продвигайте картридж до тех пор, пока он не остановится и вы не услышите щелчок. 	

5) Закройте крышку.	
6) Нажмите [ОК].	EASY SETUP PRESS [OK]
 6. Выполняется автоматическая настройка контрастности для копирования. 1) Положите в кассету бумагу формата А4 или LT. 	
 Нажмите [OK]. Распечатается тестовое изображение для калибровки. 	EASY SETUP SET A4/LT IN DRAWER PRESS [OK]

 3) Разместите его на стекле устройства и нажмите [OK]. Сканер считает изображение и автоматически запустит калибровку. * Положите распечатанную таблицу лицевой стороной вниз, а самой темной областью - слева. Затем закройте крышку оригинала либо ADF и нажмите кнопку [OK]. 	EASY SETUP SET TEST CHART CLOSE COVER PRESS [OK]
 4) Проверьте, завершена ли калибровка, и извлеките тестовое изображение из устройства. * Если калибровка не удалась, на экране появится надпись, представленная на рисунке. Если тестовое изображение сместилось из нужного положения, поправьте его и повторите калибровку. 	EASY SETUP ADJUSTMENT ERROR PRESS [OK] TO AGAIN
 Убедитесь, что все процессы калибровки завершены. Если все процессы калибровки завершены, на экране появится надпись, представленная на рисунке. 	EASY SETUP TURN OFF THE POWER
8. Отключите питание выключателем.	
Теперь автоматическая калибровка завершена.	